Manuale utente del router industriale F3X26O	Versione del documento	Classificazione di sicurezza
	V1.0.0	
10/200	Nome del prodotto: F3X26Q	Totale: 91 pagine

Manuale utente del router industriale F3X26Q

Questo manuale è adatto per il seguente modello:

Modello	Тіро
F3X26Q-L	Router industriale LTE WIFI
F3X26Q-L-SIM2	Router industriale Dual SIM LTE WIFI



Xiamen Four-Faith for

Intellienergy Tech s.r.l. Via Arno 108 - Sesto Fiorentino -Firenze Tel +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900



WEB: www.intellienergy.it



File Record rivisto

Data	Versione	Osservazione	Autore
2018-7-21	V1.0.0	Versione iniziale	Harven
2020-07-30	V1.0.1	aggiornamento	HYP

Avviso di copyright

Tutti i contenuti di questo file sono protetti dalle leggi sul copyright e tutti i diritti d'autore sono riservati da XIAMEN Four-Faith Communication Technology Co., Ltd.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopiatura, la registrazione o altri metodi elettronici o meccanici, senza il previo consenso scritto dell'editore, tranne nel caso di brevi citazioni contenute in recensioni critiche e di alcuni altri usi non commerciali consentiti dalla legge sul copyright. Gli usi non commerciali possono essere scaricati o stampati dall'individuo (tutti i file non devono essere rivisti, e l'avviso di copyright e altri diritti di proprietà sono riservati).

Avviso di marchio

Four-Faith, 四信, 管理 , Sono tutti marchi registrati di XIAMEN Four-Faith Communication Technology Co., Ltd., è vietato l'uso illegale del nome di Four-Faith, marchi e altri marchi di Four-Faith, a meno che non venga preventivamente autorizzata un'autorizzazione scritta.

Avviso importante

I paragrafi seguenti includono le informazioni sull'utente necessarie in aggiunta alle specifiche, alla descrizione tecnica e hardware e alle istruzioni di configurazione trovate nel Manuale utente dei router industriali tipo F3x26q.

Essi forniscono indicazioni per l'uso previsto, la sicurezza, monouso e istruzioni di installazione, accessori e dichiarazione di conformità del prodotto. I dettagli delle applicazioni incorporate, gli elenchi dei comandi e altri argomenti sono reperibili altrove nel manuale utente; per maggiori informazioni si prega di contattare il produttore sull'etichetta. Il prodotto in sé, il manuale d'uso e il presente documento sono indirizzati solo a personale qualificato che sia ben qualificato nell'installazione e nell'utilizzo elettronico/elettrico, e non ai privati consumatori o utenti finali. L'installazione, la messa in funzione o l'uso del prodotto possono essere effettuati solo da personale qualificato.

L'uso del prodotto implica che l'utente approva e comprende tutti gli ultimi termini e condizioni d'uso.

Responsabilità limitata

Per favore, leggi attentamente le precauzioni di sicurezza. Se avete domande tecniche riguardanti questo documento o il prodotto descritto in esso, si prega di contattare il fornitore.

F3x26q non sono stati progettati, progettati né ispezionati per essere utilizzati in applicazioni militari, aeronautiche, spaziali, marittime o in qualsiasi tipo di vita

Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

dipendente/che supportano applicazioni mediche o simili, a meno che non sia chiaramente indicato come destinato a tali applicazioni speciali. È vietato l'uso previsto per tali applicazioni che potrebbero causare vittime, perdite materiali o gravi danni ambientali.

Il produttore non concede alcun tipo di garanzia, comprese garanzie sull'idoneità e l'applicabilità a queste applicazioni. In nessun caso il produttore o lo sviluppatore di software è responsabile per eventuali danni causati dall'uso del prodotto.

Ogni sforzo è fatto per mantenere il prodotto e il suo software e senza intoppi. Tuttavia, il Produttore non si assume alcuna responsabilità per il fatto che il prodotto o il software non siano temporaneamente disponibili a causa di problemi tecnici incontrollabili.

Le versioni del software o del firmware non pregiudicano la conformità ai requisiti essenziali, tuttavia modifiche o modifiche non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di gestire l'apparecchiatura. La nostra azienda sottolinea inoltre che le prestazioni del prodotto e dei suoi accessori dipendono dalle condizioni di utilizzo e dall'ambiente circostante.

Uso previsto

Grazie all'interfaccia cellulare ad alta velocità (3G e oltre), alla connettività WAN, LAN e Wi-Fi, i router F3x26q sono router altamente versatili, affidabili e robusti progettati per applicazioni M2M e aziendali critiche che richiedono una connettività impeccabile.

Il dispositivo utilizza la rete cellulare pubblica GPRS/CDMA/WCDMA/EVDO/LTE per fornire agli utenti la trasmissione di dati wireless a lunga distanza. Scenari applicativi tipici sono SOHO, terminali di pagamento/POS, supply chain, automazione industriale e degli edifici, monitoraggio ambientale, telemetria e altri simili. Come indicato in precedenza, F3x26q non sono stati progettati, progettati né ispezionati per essere utilizzati in situazioni di elevata tolleranza agli errori militari, aeronautici, spaziali e marittimi o qualsiasi applicazione medica o di altro tipo che dipenda dalla vita/sostenga o sia destinata ad essere utilizzata in tali applicazioni e che possa causare vittime, perdite materiali o gravi danni ambientali è vietata.

L'interfaccia cellulare può essere configurata per essere la modalità di connettività primaria o la WAN si guasta in alternativa a una connessione a filo. I router supportano anche una vasta gamma di protocolli di routing avanzati e configurazioni VPN.

L'interfaccia utente web integrata è il software consigliato per la loro configurazione anche se le impostazioni possono essere modificate anche utilizzando gli altri metodi presenti nel manuale utente.

Istruzioni di sicurezza

Il dispositivo genera energia a radiofrequenza (RF). Quando si utilizza attenzione deve essere presa su problemi di sicurezza o di sicurezza relativi all'alimentazione, l'interazione con le reti, interferenze RF, nonché agli aspetti di regolamentazione delle apparecchiature RF (RED) e altre normative in vigore, ad es. in materia di ambiente.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e precauzioni generali prima di utilizzare il prodotto:

- La garanzia sarà nulla, se il prodotto viene utilizzato in qualsiasi modo che sia in contraddizione con le istruzioni riportate nel suo manuale, o se la custodia è stata aperta o manomessa. Non provare a disassemblare o modificare il modem; non c'è parte utile utente all'interno e la garanzia sarebbe nulla.
- i dispositivi devono essere utilizzati solo secondo le istruzioni riportate nel manuale. Il funzionamento dei dispositivi può essere garantito in modo impeccabile e sicuro solo se il trasporto, lo stoccaggio, il funzionamento e la manipolazione dei dispositivi sono appropriati. Questo vale anche per la manutenzione dei prodotti.
- Produttore e altri operatori economici non sono responsabili, se i prodotti sono utilizzati in modo illegale.
- Controllare i regolamenti o le leggi che autorizzano l'uso o l'installazione del dispositivo nel tuo paese/ regione prima di installarlo. Installare il dispositivo solo da personale qualificato.
- Qualsiasi collegamento radio è suscettibile di interferenze esterne e di degrado del segnale per sua natura. Di conseguenza, gli effetti di eventuali meccanismi di interferenza e di adeguati sistemi di accompagnamento devono essere presi in considerazione nella progettazione del sistema delle applicazioni critiche.

A meno che non siano valutate ulteriori prestazioni in materia di sicurezza:

- Non utilizzare il dispositivo per qualsiasi altro scopo a cui è destinato. Non utilizzare il dispositivo in veicoli, aeromobili, ospedali, stazioni di servizio o in luoghi in cui è vietato utilizzare prodotti GSM.
- Non utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX). Le aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva dovrebbero essere, ma non sempre, chiaramente segnalate e includere aree di rifornimento, sottocoperta sulle imbarcazioni; impianti di trasferimento o stoccaggio di combustibili o sostanze chimiche; aree in cui l'aria contiene determinate particelle, come grano, legno o alcune polveri o polveri metalliche.
- Tenere l'antenna lontano da computer, attrezzature per ufficio, elettrodomestici, ecc... Essere sicuri che il dispositivo non interferirà con le attrezzature vicine. Ad esempio: pacemaker o attrezzature mediche.
- Mantenere sempre l'antenna con una distanza minima di sicurezza di 25 cm o più dal corpo umano e da tutte le persone quando il dispositivo trasmette.
- Per evitare danni sia il dispositivo che gli eventuali terminali collegati devono sempre essere spenti prima di collegare o scollegare il cavo di connessione seriale. Occorre verificare che i diversi dispositivi utilizzati hanno lo stesso potenziale di massa. Prima di collegare qualsiasi cavo di alimentazione, la tensione di uscita dell'alimentazione deve essere controllata
- Utilizzare il dispositivo con una fonte di alimentazione adeguata con uscita di corrente e tensione adeguate entro i limiti specificati nel manuale d'uso.
 Non collegare il dispositivo a tensioni superiori a quelle indicate in questo manuale d'uso; Non collegare il dispositivo direttamente alla linea di alimentazione CA

Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

alimentata dalla rete. Questo causerà danni permanenti al dispositivo e potrebbe portare a una scossa elettrica.

 CAUTELA. In conformità con la direttiva europea sulla sicurezza EN60590, se la temperatura ambiente supera o può superare 65 oC, è necessario che l'installatore eviti il contatto fisico con il dispositivo e aggiunga una marcatura sull'insieme indicante che questa parte è calda (ad esempio il "simbolo IEC 60417-5041: Cautela, superficie calda" e/o avente una dicitura simile a "ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA - NON TOCCARE").

Per garantire un utilizzo privo di errori e la sicurezza degli utenti ricorda anche quanto segue:

- Antenna esterna(s) deve essere collegato al dispositivo per il corretto funzionamento. Utilizzare solo antenne professionali a 50 Ohm di impedenza. Si prega di contattare il rivenditore autorizzato per trovare un'antenna approvata. Non inserire l'antenna all'interno di scatola metallica, contenitori, ecc.
- Non esporre il modem a condizioni estreme come alta umidità/temperatura, pioggia, luce solare diretta, prodotti chimici caustici/aggressivi, polvere o acqua. Il dispositivo non è destinato all'uso diretto all'esterno e l'utente dovrebbe evitare l'umidità o l'ambiente ad alta umidità; preferibile l'uso solo all'interno o all'interno di un adeguato isolamento contro le condizioni atmosferiche difficili.
- Non tirare l'antenna o il cavo di alimentazione. Si prega di allegare o staccare tenendo il connettore. Collegare il modem solo secondo il manuale di istruzioni. Il mancato adempimento annullerà la garanzia.
- Non cadere, colpire o agitare, soggetto a forti impatti, vibrazioni o urti. Non usarlo in condizioni di vibrazione estreme.
- Le schede SIM sono necessarie per l'uso del dispositivo. Questi non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati dai fornitori; i costi aggiuntivi sono a carico del cliente finale. Il costruttore non raccomanda l'uso di schede SIM specifiche e non è responsabile del fatto che i dispositivi siano utilizzabili con tutte le schede SIM disponibili. Il venditore non è inoltre responsabile per eventuali altri costi che sono necessari per l'applicazione del cliente in relazione a questo dispositivo.

Informazioni geografiche

- I dispositivi sono stati progettati per funzionare su bande di frequenza il cui uso esatto differisce da una regione e/o da un paese all'altro. L'utente di un'apparecchiatura radio deve accertarsi che il dispositivo non sia azionato senza o al di là dell'autorizzazione o dei limiti stabiliti dalle autorità o dalle leggi locali.
- Dispositivo fa uso di interfacce radio cellulari e Wi-Fi armonizzate standard ed è stato costruito in modo che possa funzionare senza violare i requisiti applicabili in materia di utilizzo dello spettro radio in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (s) e SEE-EFTA / MRA (s)

ESSERE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT



Pagina 6

Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE			

CH

codici dei paesi secondo la norma ISO 3166-1-Alpha-2

 Ai fini dell'articolo 10.10 RED nessuna restrizione alla messa in servizio né requisiti per l'autorizzazione all'uso sono presenti in qualsiasi Stato membro, pertanto l'etichettatura specificata nel regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2017/1354 non è utilizzato né sull'imballaggio né nelle istruzioni che accompagnano le apparecchiature radio.

Istruzioni di installazione

Vedi capitolo 2

Alimentazione e messa a terra

La quantità di consumo dipende dalla modalità operativa. Una potenza ancora maggiore viene prelevata dall'alimentatore in un momento in cui il modem è collegato a un alimentatore. Questa cosiddetta corrente di spunto può essere diverse volte superiore al normale consumo di corrente, ma durerà solo pochi dieci millisecondi. Per un corretto funzionamento è fondamentale assicurare che l'alimentatore abbia una potenza nominale superiore al consumo massimo del dispositivo e che l'alimentatore possa gestire correttamente le correnti di spunto corte. Il dispositivo può essere messo a terra utilizzando il suo alloggiamento con il suo supporto DIN RAIL. Il punto di messa a terra è infine contrassegnato per l'alloggiamento con Terra - etichetta.

La messa a terra dell'antenna è consigliata quando l'antenna si trova all'esterno su un albero o un lungo palo dove è incline a fulmini o altri disturbi ad alta energia.

La messa a terra è la cosa migliore per localizzare il più vicino possibile al disturbo previsto, in pratica nel punto in cui l'antenna è fissata ad una struttura. Il cablaggio del supporto dell'antenna e/o della schermatura del cavo dovrebbe essere effettuato su una guida di terra o su un altro terreno comune affidabile con lunghezza del cavo più breve possibile per evitare loop di terra ad alta resistenza. Se il cavo di messa a terra è necessario per essere più spesso cavo dovrebbe essere utilizzato di conseguenza.

Non è consigliabile utilizzare il mast solo come conduttore di messa a terra in quanto la sua conduttività non può essere sempre garantita

Lista di controllo per l'installazione sicura

I dispositivi elettronici sono sensibili alle influenze esterne che dovrebbero essere prese in considerazione durante il funzionamento del dispositivo. Il posto adeguato per il montaggio è necessario per buone prestazioni e lunga durata. Anche se il dispositivo è costruito per resistere a vibrazioni esterne, urti, fluttuazioni di temperatura e temperature alte/ basse ancora quelle occorrenze dovrebbero essere evitati per quanto possibile per massimizzare



Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

la durata e la longevità del prodotto. Le alte temperature diminuiscono la durata dei componenti, mentre le vibrazioni e gli urti indeboliscono la struttura meccanica e possono influenzare drasticamente le prestazioni in uso.

Nell'installare e configurare un dispositivo si deve tener conto dei seguenti punti:

- Tutte le tensioni di funzionamento di tutte le apparecchiature interessate devono essere sempre spente prima di collegare il cavo di interfaccia seriale.
- la tensione di uscita dell'alimentazione deve essere stabile e con una capacità di corrente sufficiente
- verifica la corrispondenza delle impostazioni dell'interfaccia seriale tra il dispositivo (DTE) e l'unità terminale (DCE)
- Controllare il posizionamento del dispositivo e della sua antenna:
 - l'antenna dovrebbe essere installata, per quanto possibile, in spazi aperti da qualsiasi possibile fonte di interferenza e di interferenza umana;
 - o non su una superficie fortemente vibrante
 - o minimizzare l'esposizione alla luce solare diretta o all'umidità eccessiva.
- Controlla interferenza.

Tali apparecchiature generano, utilizzano e irradiano radiofrequenze e, se non sono installate e utilizzate conformemente alle istruzioni, possono causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in un particolare impianto; se le apparecchiature provocano interferenze dannose, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- o Riorientare o spostare l'antenna ricevente
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore
- Collegare l'apparecchiatura in una presa di uscita su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- o Consultare il concessionario o un tecnico esperto per l'aiuto
- Controllare le impostazioni (APN, SSID) e le schede SIM

Accessori

Il dispositivo è fornito ai clienti in confezioni sfuse o in una scatola di cartone con il seguente contenuto

- Dispositivo stesso
- Manuale dell'utente che include le istruzioni di sicurezza e di installazione

Non è necessario alcun accessorio specifico approvato per il funzionamento del dispositivo per l'uso previsto; Il costruttore non fornisce alcun accessorio specifico approvato incluso. Concessionari fornirà una selezione di accessori; questi potrebbero includere:

- Antenne
- Dati seriali / Cavi di alimentazione e adattatori
- Cavi RF
- Alimentatori



CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Dichiarazione di Conformità secondo RED

Il fabbricante dichiara che i dispositivi sono conformi ai requisiti essenziali (prestazioni radio, compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica) e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Pertanto, l'apparecchiatura è etichettata con marcatura CE. La versione completa della Dichiarazione di Conformità del Costruttore è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://en.four-faith.com/uploadfile/2020/0709/20200709024823334.pdf

Le versioni del software o del firmware non pregiudicano la conformità ai requisiti essenziali.

Riciclaggio dei rifiuti elettrici

Quando il dispositivo arriva alla sua fine della fase di vita dovrebbe essere smaltito correttamente. Il dispositivo non contiene batterie e non contiene materiali nocivi che dovrebbero essere trattati in modo speciale, ma come un rifiuto elettronico generale. Molti paesi hanno leggi e regolamenti per il riciclaggio dei rifiuti elettronici e centro di ricezione organizzato. Consulta le leggi locali e le raccomandazioni su come smaltire correttamente i rifiuti elettronici.



Immagine del prodotto



Nota: Ci possono essere differenze tra i modelli di accessori e interfacce, prodotti reali devono prevalere.

Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

Contenuto

Capitolo 1 Breve introduzione del prodotto	14
1.1 Generale	14
1.2 Diagramma del principio di funzionamento	15
1.3 Specifiche	17
Capitolo 2 Installazione	19
2.1 Panoramica	19
2.2 Encasement List	19
2.3 Installazione e connessione via cavo	19
2.4 Circa la potenza	
Indicatore a 2,5 LED	
2.6 Pulsante di reset	25
Capitolo 3 Configurazione e gestione	25
3.1 Connessione di configurazione	
3.2 Accedere alla pagina di configurazione	
3.2.1 Impostazione dell'indirizzo IP del PC (due metodi)	
3.2.2 Accedi alla pagina di configurazione	27
3.3 Configurazione e gestione	
3.3.1 Impostazione	
3.3.1.1 Impostazione di base	
3.3.1.2 DNS dinamici	
3.3.1.3 Indirizzo Clone MAC	
3.3.1.4 Router avanzato	
3.3.1.5 Collegamento in rete	40
3.3.2 Senza fili	
3.3.2.1 Impostazioni di base	
3.3.2.2 Sicurezza wireless	45
3.3.3 Servizi	
3.3.3.1 Servizi	
3.3.4 VPN	
3.3.4.1 PPTP	
3.3.4.2 L2TP	53
3.3.4.3 OPENVPN	55
3.3.4.4 IPSEC	60
3.3.4.5 GRE	
3.3.5 Sicurezza	
3.3.5.1 Firewall	
3.3.6 Restrizioni di accesso	
3.3.6.1 Accesso WAN	
3.3.6.2 Filtro URL	
3.3.6.3 Filtro dei pacchetti	
3.3.7 NAT	
	Pagina 11

Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

3.3.7.1 Port Forwarding	1
3.3.7.2 Portata porta avanti	5
3.3.7.3 DMZ	5
3.3.8 Impostazioni Qos77	7
3.3.8.1 Di base77	7
3.3.8.2 Classificare	3
3.3.9 Applicazioni)
3.3.9.1 Applicazione seriale)
3.3.10 Amministrazione)
3.3.10.1 Gestione)
3.3.10.2 Tenere in vita	3
3.3.10.3 Comandi	1
3.3.10.4 Default di fabbrica	5
3.3.10.5 Aggiornamento del firmware85	5
3.3.10.6 Backup	5
3.3.11 Status	7
3.3.11.1 Router	7
3.3.11.2 WAN)
3.3.11.3 LAN	L
3.3.11.4 Senza fili	ł
3.3.11.5 Larghezza di banda95	5
3.3.11.6 Informazioni sul sistema97	7
Appendice)

Capitolo 1 Breve introduzione del prodotto

1.1 Generale

F3X26Q Industrial Router è un router di comunicazione cellulare. Utilizza la rete cellulare pubblica GPRS/CDMA/WCDMA/EVDO/LTE per fornire agli utenti la funzione di trasmissione di dati a lunga distanza, wireless e di grandi dimensioni.

Il prodotto utilizza la CPU industriale ad alte prestazioni e il modulo wireless, con il sistema operativo in tempo reale integrato come piattaforma di supporto software. Fornisce un RS232 (o RS485), 1 LAN Ethernet, 1 WAN Ethernet e un WIFI, può essere collegato al dispositivo seriale, dispositivi Ethernet e dispositivi WIFI allo stesso tempo, ottenere la funzione di pass-through dei dati.

Il prodotto è stato ampiamente utilizzato nell'industria M2M della catena industriale IOT, come smart grid, trasporti intelligenti, smart home, finanza, terminali POS mobili, supply chain automation, automazione industriale, edifici intelligenti, protezione antincendio, sicurezza pubblica, protezione dell'ambiente, meteorologia, medicina digitale, telemetria, agricoltura, silvicoltura, acqua, carbone, petrolchimica e altri settori correlati.



1.2 Diagramma del principio di funzionamento



F3x26q è costituito dai seguenti componenti principali:

- Unità di controllo costituita da una CPU (processore QUALCOMM a 32 bit)
- memoria FLASH 16MB e DDR2 128MB
- Modulo cellulare 4G LTE
- Modulo Wi-Fi
- Modulo di commutazione
- modulo seriale RS232
- e le seguenti interfacce fisiche
- 1 x Alimentazione (+/-)
- 5 indicatori LED (WAN-LAN/WIFI/Online/Power)
- 1 porta RS232 (RX, TX, GND)
- 1 x porta WAN
- 1 x porta LAN

Il principio di funzionamento è il seguente:

Dopo l'accensione, le funzioni del sistema di controllo della CPU comunicheranno con WIFI, Switch e moduli seriali, invierà comandi AT al modulo wireless cellulare e il modulo wireless si connetterà per connettersi a internet pubblico. Dopo dispositivo Dial up, led online si accende, e F3x26q fornirà accesso a Internet per i dispositivi LAN che sono collegati tramite il modulo switch), dispositivo WIFI (tramite modulo WIFI) e dispositivi seriali collegati al modulo switch.

Qualsiasi configurazione è impostata utilizzando il modulo di interfaccia utente che può

Pagina 14

Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

anche accedere al modulo di alimentazione che alimenta l'unità. Power Interface ha un'interfaccia morsettiera standard da 3,5 mm e una protezione dall'inversione di fase e sovratensione integrata, mentre gli slot standard SIM/UIM supportano schede SIM/UIM da 1,8 V/3 V e sono integrati in schede ESD da 15KV. Questo insieme con il suo involucro garantisce una buona immunità ai picchi di alimentazione, errori di installazione e e.m. scarico, per la sicurezza degli utenti.

L'interfaccia di configurazione è basata sul web ed è compatibile con i browser web più comuni senza la necessità di installare SW aggiuntivi o integrativi sul PC degli utenti; router può essere configurato utilizzando Chrome, IE, Firefox. Il router può anche essere impostato tramite telnet (il router ha un server telnet a bordo) o SSH, HTTP(S) o tramite l'interfaccia delle linee di comando sia localmente che da remoto.

Ci sono undici pagine principali: Impostazione, Wireless, Servizio, VPN, Sicurezza, Restrizioni di accesso, NAT, Impostazioni Qos, Applicazioni, Gestione e Stato; il modo corretto di definire tali punti è indicato nei paragrafi seguenti.

L'interfaccia di configurazione include password e diversi livelli per accedere alla configurazione, ad es. login con username e password.

Allo stesso tempo l'interfaccia utente web permette di effettuare diagnosi e conoscere in tempo reale lo stato del traffico dati sulle diverse interfacce di rete (WAN, WIFI, Ethernet, rete cellulare); i corrispondenti "file di log" sono accessibili tramite la stessa interfaccia utente web.

Un Watch Dog Timer (WDT) interno completamente configurabile può rilevare se i programmi del router sono in esecuzione, al fine di mantenere il router sempre funzionante. FIREWALL configurabile (compresa la disattivazione) può essere impostato su qualsiasi interfaccia di rete; Firewall può impostare regole di restrizione di accesso, anche per la gestione, MAC, porte, filtraggio indirizzi IP, ecc

Il sistema operativo può essere aggiornato sia utilizzando la sua interfaccia WEB, sia localmente via Ethernet o WIFI, sia da remoto "OTA" (Over The Air) utilizzando la rete cellulare caricando i file sul router da un PC appartenente alla rete privata del cliente. Il backup della configurazione completa (parametri delle impostazioni) di ogni router è possibile salvando un file corretto su un PC. È possibile ripristinare la configurazione da un dispositivo all'altro (ad es. cambiare un'unità rotta con una nuova) utilizzando questi file; il cliente non dovrebbe reinserire i parametri di configurazione nel (nuovo) dispositivo stesso anche se le due unità (quella nuova e quella rotta) hanno versioni firmware diverse. La

configurazione può essere caricata da un dispositivo all'altro.

I file di configurazione e i metodi sono compatibili quando viene modificata la versione del firmware; L'aggiornamento o il downgrade del firmware non modificherà né cancellerà le configurazioni memorizzate.

WIFI può essere impostato sia come client che come Access Point e supporta le opzioni di crittografia WEP, WPA, WPA-PSK / WPA2-PSK.

Il router supporta le funzioni di routing più comuni (ad esempio DHCP, routing statico o dinamico, port-forwarding, traffic routing, static / dynamic DNS, proxy DNS, NAT, STP) e può fornire la connessione a un servizio DDNS.

Tutto ciò garantisce che il router sia sicuro, sicuro e affidabile al di sopra dei suoi requisiti essenziali.

1.3 Specifiche

Interfaccia di prodotto



Interfaccia cellulare

Voce	Contenuto
Router industriale F	3X26Q-L LTE WIFI
Standard e Band	LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
	WCDMA: B1/B5/B8
	EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800MHz
Larghezza di banda	FDD LTE: 150Mbps DL/50Mbps UL
-	LTE TDD: 130Mbps DL/35Mbps UL
	UMTS: 384 Kbps DL/384 Kbps UL
	HSPA/HSPA+: 42Mbps DL/5.76Mbps UL
	BORDO: 296Kbps DL/236.8Kbps UL
	GPRS: 107Kbps DL/85.6kbps UL
Trasmettere	< 23dBm
Potenza	

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: <u>www.intellienergy.it</u> Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900 Pagina 16

Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

Sensibilità	<-97dBm

Interfaccia WIFI

2

m

Voce	Contenuto
Standard	IEEE802.11b/g/n
Larghezza di banda	IEEE802.11b/g: 54Mbps (massimo)
-	IEEE802.11n: 144 Mbps (massimo)
Sicurezza	Supporto WEP, WPA, metodi di crittografia WPA2, funzione WPS
	opzionale
Trasmettere	15 2dBm
Potenza	
Sensibilità	< - 72dBm @ 54Mbps

Interfaccia LAN

Voce	Contenuto
Interfaccia WAN	1x 10/100 M RJ45 porta ethernet adattiva MDI/MDIX, costruita in 15KV ESD
Interfaccia LAN	1x 10/100 M RJ45 porta ethernet adattiva MDI/MDIX, costruita in 15KV ESD
Seriale	1x interfaccia seriale RS232/485 con 15KV ESD integrato Bit di dati: 5, 6, 7, 8 bit bit di arresto: 1, 1.5 (opzionale), 2 bit
	Rilevamento errori: nessuno, parità pari, parità dispari, SPACE (opzionale) e MARK (opzionale) Velocità della porta seriale: 2400 ~ 115200bits/s
Indicatori LED	"PWR, "online", "LAN", "WAN/LAN, "WIFI"
Antenna Interface	Cellulare: Interfaccia standard dell'antenna femminile di SMA , impedenza caratteristica: 50 Ω WIFI: Interfaccia standard dell'antenna maschile SMA, impedenza caratteristica: 50 Ω
Slot SIM/UIM	Slot standard della scheda SIM, supporto 1.8V/ 3V SIM/ UIM, costruito in 15KV ESD, supporto opzione doppia scheda SIM
Power Interface	Interfaccia morsettiera standard da 3,5 mm, con protezione integrata da inversione di fase e sovratensione
Reset Button	Può reimpostare la configurazione del router all'impostazione di fabbrica predefinita da questo pulsante

Potere

Voce	Contenuto
Tensione di	DC 12V/1.5A
ingresso	
Gamma di tensione	CC 5 ~ 36V
accettata	

Consumo di energia

Modalità di lavoro	Consumo
Stand-by	95 ~ 135mA@12VDC
Comunicare	165 ~ 220mA@12VDC

Proprietà fisiche

Voce	Contenuto
Involucro	Involucro metallico, grado di protezione IP30, adatto per la maggior
	Pagina 17

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: www.intellienergy.it Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900 Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy tech

	parte delle applicazioni di controllo industriale.
Dimensioni	93x89x24mm (escluse antenne e supporti)
Peso	250g

Altri

Voce	Contenuto
Temperatura di	-35~+75
funzionamento	
Temperatura di	-40~+85
conservazione	
Umidità relativa	95% (senza condensa)

Capitolo 2 Installazione

2.1 Panoramica

Il router deve essere installato correttamente prima di ottenere le caratteristiche progettate, il dispositivo deve essere installato dalla guida di un ingegnere qualificato che ha riconosciuto dalla Società.

Avvertimento
Si prega di non installare il dispositivo mentre è acceso.

2.2 Encasement List

Per il trasporto di sicurezza, avrete bisogno di un imballaggio ragionevole. Dopo aver spacchettato il dispositivo, conservare i materiali di imballaggio per le future esigenze di trasporto.

Comprende i seguenti componenti:

- ♦ 1 dispositivo host
- ♦ Antenna cellulare senza fili (SMA testa maschile)
- ♦ 1 antenna WIFI (testa femminile SMA)
- ♦ 1 cavo di alimentazione
- ♦ 1 cavo Ethernet
- \diamond 1 cavo per console RS232
- ♦ Certificazione di prodotto
- ♦ Carta di garanzia

2.3 Installazione e connessione via cavo

Dimensione(unità mm)

Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech



Posizione di installazione della guida DIN





Dimensione del router in stile guida DIN

Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy tech



Dimensione del router stile montaggio a parete

Nota: Questo dispositivo router utilizza guida DIN per installare, utilizzare vite M3 per fissare la clip, la profondità è di 3-4mm.

Installazione dell'antenna:

L'interfaccia dell'antenna wireless WAN è un'interfaccia standard SMA femmina (contrassegnata come ANT), mettere l'antenna cellulare sull'interfaccia, assicurarsi che sia stato serraggio per evitare di influenzare la qualità del segnale.

L'interfaccia dell'antenna wireless LAN è un'interfaccia standard dell'antenna maschile SMA (marcata come ¿WIFI'), mettere l'antenna WIFI sull'interfaccia, assicurarsi che sia stata serrata per evitare di influenzare la qualità del segnale.

Nota: L'antenna cellulare wireless non può essere mescolata con l'antenna WIFI, altrimenti il dispositivo non può funzionare correttamente.

Installazione della scheda SIM/UIM

Premere delicatamente il pulsante di espulsione (il punto rotondo sul lato sinistro dello slot della scheda) con una penna o pin, slot SIM/ UIM pop-up. Quando si installa la scheda SIM/UIM, inserire la scheda nello slot della scheda e assicurarsi che la superficie del chip metallico sia rivolta verso l'esterno, quindi inserire lo slot della scheda nel dispositivo.

(Di seguito è riportato un esempio per la versione con carta singola)







Collegamento via cavo Ethernet:

Collegare un lato del cavo ethernet alla porta LAN del router, l'altro lato alla porta ethernet del dispositivo utente. La definizione del cavo è la seguente:

RJ45-1	RJ45-2	Colorare
1	1	Bianco/arancione
2	2	Arancione
3	3	Bianco/Verde
4	4	Blu
5	5	Bianco/Blu
6	6	Verde
7	7	Bianco/marrone
8	8	Marrone





Definizione di interfaccia morsettiera da 3.5mm

La morsettiera a 5 poli include la funzione POWER e RS232(RS485). La definizione è la seguente:

No.	Definizione	Descrizione	Prolungamento
1	PWR	Alimentazione del	
		dispositivo positiva	
2	GND	Alimentatore del	
		dispositivo negativo	
3	GND	RS232 GND	
4	RXD	ricezione RS232	RS485 A
5	TXD	invio RS232	RS485 B

Connessione porta seriale: (Quando necessario)

Collegare il cavo seriale al router con l'interfaccia morsettiera, il lato DB9 si collega al dispositivo dell'utente. La definizione del cavo è la seguente:

Morsettiera	Colorare	Definizione	DB9F	Descrizione	Alla fine del
					router
1	Marrone	TXD	2	Invio	Invio
2	Blu	RXD	3	Ricezione	Ricezione
3	Nero	GND	5	GND	





2.4 Circa la potenza

Il router F3X26Q è solitamente utilizzato in ambienti esterni complessi. Per adattarsi all'ambiente e migliorare la stabilità del sistema, il router utilizza una tecnologia di potenza avanzata. L'utente può usare l'adattatore di alimentazione standard 12VDC/1.5A che viene con il dispositivo, o utilizzare qualsiasi alimentazione CC 5-36V per fornire l'alimentazione direttamente per il dispositivo. Quando l'utente utilizza l'alimentazione extra, deve essere stabile (l'ondulazione dovrebbe essere inferiore a 300mV, e la tensione istantanea non dovrebbe superare i 36V), e garantire che la potenza sia superiore a 8W.

Si consiglia di utilizzare l'adattatore di alimentazione standard 12VDC/1.5A che viene fornito con il dispositivo.

Indicatore a 2,5 LED

in routor nu r	oogaona maroate		
Indicatore	Status	Descrizione	
PWR	Su	L'alimentazione è a posto	
	Spento	Nessun potere	
Online	Su	Il dispositivo è online	
	Spento	Il dispositivo è offline	
LAN	Spento	Nessuna connessione sulla LAN	

Il router ha i seguenti indicatori LED: PWR', online', LAN', WAN/LAN', WIFI.

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: <u>www.intellienergy.it</u> Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900 Pagina 24

Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

	On/Flashing	Connessione LAN rilevata/Comunicazione
WAN/LAN	Spento	WAN/LAN nessuna connessione
	On/Flashing	WAN/LAN già collegato/Comunicazione
WIFI	Spento	WIFI non è attivo
	Su	WIFI è attivo

2.6 Pulsante di reset

Il router ha un pulsante di riposo, contrassegnato come "Reset'. Questo pulsante viene utilizzato per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Utilizzare una penna o pin e premere il pulsante di reset per 15 secondi e rilasciare, il router reimpostare tutte le impostazioni. Dopo 10 secondi, il router si riavvia automaticamente (l'indicatore LED del sistema si spegne per 10 secondi e torna allo stato normale).

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: <u>www.intellienergy.it</u> Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900

Capitolo 3 Configurazione e gestione

3.1 Connessione di configurazione

Il router deve essere collegato al PC con il cavo ethernet o la connessione WIFI in dotazione prima di effettuare la configurazione del router. Quando si utilizza il metodo di connessione cablata, inserire il cavo ethernet in qualsiasi porta LAN del router, inserire l'altro lato del cavo nella porta ethernet sul PC. Quando si utilizza il metodo di connessione WIFI, l'SSID predefinito è "FOUR-FAITH', senza password.



3.2 Accedere alla pagina di configurazione

3.2.1 Impostazione dell'indirizzo IP del PC (due metodi) Primo metodo: Ottenere automaticamente l'indirizzo IP

itemet j	///xx//x本4(TCP/IPV4) PTC	percies	
General	Alternate Configuration		
You car this cap for the	n get IP settings assigned au ability. Otherwise, you need appropriate IP settings.	tomatically if your network support d to ask your network administrator	S
() Ot	otain an IP address automat	ically	
	e the following IP address:		
IP ad	ddress:		
Subr	iet mask:		
Defa	ult gateway;		
() Oł	otain DNS server address au	tomatically	
	e the following DNS server a	addresses:	
Prefe	erred DNS server:		
Alter	nate DNS server:		
V	alidate settings upon exit	Advanced	

Secondo metodo: IP statico

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: <u>www.intellienergy.it</u> Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900

Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

Impostare l'indirizzo IP del PC come 192.168.1.9 (o altro indirizzo IP nello stesso segmento 192.168.1), maschera di sottorete è 255.255.255.0, gateway predefinito è 192.168.1.1. Il DNS può essere impostato su qualsiasi server DNS disponibile in quell'area.

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) Properties		
General		
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator	
O Obtain an IP address automatical	ly	
• Use the following IP address:		
IP address:	192.168.1.9	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:	192.168.1.1	
Obtain DNS server address auton	natically	
• Use the following DNS server add	resses:	
Preferred DNS server:	114 . 114 . 114 . 114	
<u>A</u> lternate DNS server:	· · ·	
Vaļidate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced	
	OK Cance	:I

3.2.2 Accedi alla pagina di configurazione

Questo capitolo introdurrà le funzioni principali per tutte le pagine di impostazione. Gli utenti possono utilizzare il browser web sul PC collegato per accedere al portale di configurazione del router. Ci sono 11 pagine principali: Setup, Wireless, Servizi, VPN, Sicurezza, Restrizioni di accesso, NAT, Impostazioni Qos, Applicazioni, Amministrazione, Stato.

Per accedere allo strumento di configurazione basato sul web, aprire IE o altro browser e digitare l'indirizzo IP predefinito del router 192.168.1.1, quindi premere invio. Quando accedi alla pagina di configurazione web la prima volta, la pagina seguente verrà visualizzata, chiedere all'utente se cambiare il nome utente e la password predefiniti o meno. Fare clic su Cambia password per procedere al passaggio successivo.

	X	intellieneray tech
Vanuale utente router industriale F3X26Q		J lech

Your Router is currently	not protected and uses	an unsafe default username and password combination, please change it using th following dialog!
Router Password		
Router Username	admin	
Router Password	*****	
Re-enter to confirm		

Vedrai una pagina simile alla seguente dopo aver fatto clic sul pulsante.

<u>+</u>

	System Information			
	Router		Services	
<u>ss</u>	Router Name	Four-Faith	DHCP Server	Enabled
<u>25</u>	Router Model	Four-Faith Router	ff-radauth	Disabled
v	LAN MAC	54:D0:B4:00:00:22	USB Support	Enabled
-	WAN MAC	54:D0:B4:00:00:23		
Restrictions	Wireless MAC	54:d0:b4:00:00:24	Memory	
ntions	WAN IP	0.0.0.0	Total Available	121.8 MB / 128.0 MB
stration	BKUP WAN IP	0.0.0.0	Free	75.1 MB / 121.8 MB
	LAN IP	192.168.1.1	Used	46.8 MB / 121.8 MB
			Buffers	4.8 MB / 46.8 MB
	Wireless		Cached	15.9 MB / 46.8 MB
	Radio	Radio is On	Active	12.0 MB / 46.8 MB
	Mode	AP	Inactive	10.8 MB / 46.8 MB
	Network	Mixed		
	SSID	Four-Faith		
	Channel	2 (2417 MHz)		
	TX Power	100 mW		
	Rate	Auto		
	Wireless Packet Info			
	Received (RX)	0 OK, no error		
	Transmitted (TX)	0 OK, 1787 errors		
	DHCP			
	DHCP Clients			
	Host Name	IP Address	MAC Address	Client Lease Time
	vivo-Y66	192.168.1.141	xx:xx:xx:xx:82:EC	1 day 00:00:00
	HUAWEI_Mate_10-896abbba07	192.168.1.113	xx:xx:xx:xx:90:88	1 day 00:00:00

L'utente può avere bisogno di digitare il nome utente e la password per accedere a qualsiasi voce del menu.

Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy tech

Password	

Digitare il nome utente e la password corretti, quindi fare clic su Invia. il nome utente predefinito è admin, password è admin. Puoi cambiarlo nella sezione Management.

3.3 Configurazione e gestione

3.3.1 Impostazione

Fare clic su Setup', la prima pagina è per le impostazioni di base. In questa pagina, è possibile modificare alcune impostazioni di base, fare clic sul pulsante Salva per salvare l'impostazione, ma non avrà effetto, fare clic sul pulsante Applica impostazioni per lasciare che le modifiche abbiano effetto, o fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

3.3.1.1 Impostazione di base

WAN Connection Type' è la sezione per configurare come permettere al router di connettersi a internet. Potete ottenere le informazioni dettagliate dal vostro Internet Services Provider (IPS).

OPZIONE A DOPPIO COLLEGAMENTO

_ DUAL LINK OPTION			
Enable WAN Failover	🛇 Enable 💿 D	Disable	

Abilitare l'opzione dual link per abilitare il router dual sia online. Fare clic su disabilita significa abilitare solo un singolo link (link principale), e il collegamento di backup non consente di funzionare. Fare clic su abilita significa che solo un collegamento può funzionare tra il collegamento principale e il collegamento di backup. Se il collegamento principale è online, utilizza il collegamento di backup è offline, passa al collegamento di backup. Solo il collegamento di backup è offline può passare al collegamento principale.

Nota: quando gli utenti abilitano l'opzione dual link, devono configurare la funzione di mantenimento online se il tipo di collegamento principale e il collegamento di backup è 'IP statico' o 'DHCP'. Configurazione dettagliata fare riferimento alla sezione Keep Online. Il tipo di connessione del link principale e del link di backup vieta di essere lo stesso, e non sotto la stessa porta Ethernet. Per esempio, il collegamento principale è 'IP statico', 'DHCP', o 'PPPOE', il collegamento di riserva deve essere dhcp-4G, dhcp-bkup4G, 3G Link 1 o 3G Link 2, altrimenti la pagina apparirà suggerimento corrispondente.

Tipo di connessione WAN

Scegli il tipo di connessione dall'elenco a discesa. Ci sono 8 tipi di connessione: Disabilitato, Pagina 30 Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy tech

IP statico, Configurazione automatica-DHCP, PPPOE, 3G Link 1, 3G Link 2, dhcp-4G, dhcp-bkup4G

Tipo 1: Disabilita

Connection Type

Disabled 🔻

Disabilita connessione porta WAN

Tipo 2: IP statico

Questo tipo di connessione di solito utilizzato per linea dedicata come business o enterprise fibra. L'ISP vi fornirà i parametri di dettaglio come indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS. Sarà necessario utilizzare questi parametri per impostare il router.

Connection Type	Static IP 🔻
WAN IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
Static DNS 1	0.0.0.0
Static DNS 2	0.0.0.0
Static DNS 3	0.0.0.0
Keep Online Detection	Ping 🔻
Detection Interval	120 Sec.
Primary Detection Server IP	114 . 114 . 114 . 114
Backup Detection Server IP	208 . 67 . 220 . 220
STP	🔍 Enable 🔎 Disable

Indirizzo IP WAN: indirizzo IP assegnato dall'utente o fornito dall'ISP Subnet Mask: la maschera di sottorete allocata dall'utente o fornita dall'ISP Gateway: il gateway assegnato dall'utente o fornito dall'ISP DNS statico (1-3): il DNS assegnato dall'utente o fornito dall'ISP

Tipo 3: Configurazione automatica - DHCP

Il tipo di connessione WAN predefinito. Alcuni provider di servizi via cavo e residenziale internet utilizzano questo tipo di connessione.

Connection Type

Automatic Configuration - DHCP 🔻

L'indirizzo IP della porta WAN ottenuto da DHCP

Tipo 4: Pppoe

Cina Telecom e Cina I servizi ADSL Netcom di solito utilizzano questo tipo di connessione,

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: www.intellienergy.it Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900 Pagina 31

Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

altri ISP possono anche utilizzare questo tipo. Pppoe connessione ha bisogno di ISP per fornire il nome utente, password e il nome del servizio, queste informazioni devono mettere nei relativi campi di impostazione del router.

Connection Type	PPPoE	•	
User Name			
Password			🗌 Unmask

Nome utente: il nome utente per l'accesso a Internet **Password:** la password per accedere a Internet

Tipo 5: 3G Link 1		
Connection Type	3G/UMTS/4G/LTE	
User Name		
Password		🗌 Unmask
Dial String	*99***1# (UMTS/3G/3.5G) ⊻	
APN		
PIN	Unmask	
Name utente. ISD deali utenti di legi	n (Internet Comises Dusvider)	

Nome utente: ISP degli utenti di login (Internet Service Provider)
Password: ISP degli utenti di login
Stringa di chiamata: numero di chiamata dell'ISP degli utenti
APN: nome del punto di accesso dell'ISP degli utenti
PIN: codice PIN della scheda SIM dell'utente

Tipo 6: 3G Link 2

Connection Type	3G/UMTS/4G/LTE	
User Name		
Password		🗌 Unmask
Dial String	*99***1# (UMTS/3G/3.5G) 💌	
APN		
PIN	Unmask	

Tipo di connessione

a all the shart of pro-	Con	nection	type	
-------------------------	-----	---------	------	--

Auto 💉

Tipo di connessione: compreso auto, forza 3G, forza 2G e così via, se si utilizza il modulo

Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy tech

4G, avrà relative opzioni 4G, in base alle esigenze dell'utente e modulo cellulare diverso per selezionare.

Tipo 7: DHCP-4G

Connection Type	dhcp-4G 🔹
WAN IP ottenuto da DHCP-4G	
Tipo 8: DHCP-BKUP4G	
Connection Type	dhcp-bkup4G
WAN IP ottenuto da DHCP-BKU	IP4G
Keep Online	
Keep Online Detection	Ping 🔻
Detection Interval	120 Sec.
Primary Detection Server IP	114 . 114 . 114 . 114

208

Questa funzione serve per rilevare se la connessione Internet è attiva. Se questa impostazione è attiva, il router controllerà automaticamente la connessione internet. Quando rileva una connessione non valida o la connessione viene disconnessa, il sistema si ricollegherà automaticamente e ricostruirà una connessione internet valida. Se la qualità della rete è scarsa o è in una rete privata, si consiglia di utilizzare la modalità Router.

67

220

220

Mantenere i metodi in linea:

Backup Detection Server IP

Nessuna: non impostare questa funzione

- Ping: Invia il pacchetto Ping per rilevare la connessione, quando scegli questo metodo, gli utenti dovrebbero anche configurare gli elementi "Intervallo di rilevamento", "Primary Detection Server IP" e "Backup Detection Server IP".
- **Route:** Rileva la connessione con il metodo route, quando si sceglie questo metodo, gli utenti dovrebbero anche configurare gli elementi "Detection Interval", "Primary Detection Server IP" e "Backup Detection Server IP".
- **PPP:** Rileva la connessione con il metodo PPP, quando scegli questo metodo, gli utenti dovrebbero anche configurare l'elemento "Intervallo di rilevamento".

Intervallo di rilevamento: intervallo di tempo tra due rilevazioni, l'unità è

Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy tech

secondo

Primary Detection Server IP: il server utilizzato per rispondere al pacchetto di rilevamento del router. Questa voce è valida solo per i metodi "Ping" e "Route".

Backup Detection Server IP: il server utilizzato per rispondere al pacchetto di rilevamento del router.

Force reconnect	💿 Enable 🔘 Disable
Time	00 💌 : 00 💌

Forza riconnessione: questa opzione pianifica la riconnessione PPPOE o 3G uccidendo il demone pppd e riavviandolo.

Tempo: tempo necessario per ricollegarsi

STP

STP

STP (Spaning Tree Protocol) può essere applicato alla rete loop. Attraverso alcuni algoritmi raggiunge il percorso di ridondanza, e loop tagli di rete a base di albero senza loop nel frattempo, in modo da evitare l'iperplasia e la circolazione infinita di un messaggio nella rete loop

O Enable O Disable

Configurazione opzionale

Router Name	Four-Faith
Host Name	
Domain Name	
мти	Auto 💌 🛛 1500

Nome del router: imposta il nome del router

Nome host: ISP fornisce

Nome di dominio: ISP fornisce

MTU: auto (1500) e manuale (1200-1492 in modalità PPPOE/PPTP/L2TP, 576-16320 in altre modalità)

Impostazioni di rete interne al router

Router IP

Local IP Address	192. 168. 1.	1
Subnet Mask	255. 255. 255.	0
Gateway	0.0.0.	0
Local DNS	0.0.0.	0

Indirizzo IP locale: indirizzo IP del router

Subnet Mask: la maschera di sottorete del router

Gateway: imposta il gateway interno del router. Se predefinito, il gateway interno è l'indirizzo del router

DNS locale: il server DNS viene assegnato automaticamente dal server dell'operatore di rete. Gli utenti consentono di utilizzare il proprio server DNS o altri server DNS stabili, in caso contrario, mantenerlo predefinito

Impostazioni del server degli indirizzi di rete (DHCP)

Queste impostazioni per la funzionalità del server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) del router

configurazione. Il router può servire come server DHCP di rete. Il server DHCP assegna automaticamente un indirizzo IP per ogni computer della rete. Se scelgono di abilitare l'opzione server DHCP del router, gli utenti possono impostare tutti i computer sulla LAN per ottenere automaticamente un indirizzo IP e DNS, e assicurarsi che nessun altro server DHCP nella rete.

Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

Vetwork Address Server Settings (DHCP)		
DHCP Type	DHCP Server	
DHCP Server	🖲 Enable 🔍 Disable	
Start IP Address	192.168.1. 100	
Maximum DHCP Users	50	
Client Lease Time	1440 minutes	
Static DNS 1	0.0.0.0	
Static DNS 2	0.0.0.0	
Static DNS 3	0.0.0.0	
WINS	0.0.0.0	
Use DNSMasq for DHCP	v	
Use DNSMasq for DNS	v	
DHCP-Authoritative		

Tipo DHCP: Server DHCP e Forwarder DHCP

Inserire DHCP Server se impostato DHCP Type su DHCP Forwarder come blow:

DHCP Type	DHCP Forwarder 💌
DHCP Server	0.0.0.0

Server DHCP: mantenere l'impostazione predefinita Abilita per abilitare l'opzione server DHCP del router. Se gli utenti hanno già un server DHCP sulla loro rete o gli utenti non vogliono un server DHCP, quindi selezionare Disattiva

Start IP Address: immettere un valore numerico per il server DHCP per iniziare con il rilascio Indirizzi IP. Non iniziare con 192.168.1.1 (l'indirizzo IP del Router).

Utenti DHCP massimi: immettere il numero massimo di PC a cui gli utenti desiderano che il server DHCP assegni indirizzi IP. Il massimo assoluto è 253 se 192.168.1.2 è l'indirizzo IP di avvio degli utenti.

Client Lease Time: il Client Lease Time è il tempo di connessione concesso a un utente di rete al Router con il suo indirizzo IP dinamico corrente. Immettere la quantità di tempo, in minuti, che l'utente sarà "affittato" questo indirizzo IP dinamico.

DNS statico (1-3): il Domain Name System (DNS) è il modo in cui Internet traduce i nomi di domini o siti web in indirizzi Internet o URL. L'ISP degli utenti fornirà loro almeno un indirizzo IP del server DNS. Se gli utenti desiderano utilizzare un altro indirizzo IP, inserire tale indirizzo IP in uno di questi campi. Gli utenti possono inserire fino a tre indirizzi IP del server DNS qui.
Il router li utilizzerà per un accesso più rapido ai server DNS funzionanti.

WINS: il Windows Internet Naming Service (WINS) gestisce l'interazione di ogni PC con Internet. Se gli utenti utilizzano un server WINS, inserire qui l'indirizzo IP del server. Altrimenti, lascialo in bianco.

Dnsmasq: il nome di dominio degli utenti nel campo della ricerca locale, aumenta l'espansione dell'opzione host, per adottare Dnsmasq è possibile assegnare indirizzi IP e DNS per la sottorete, se si seleziona Dnsmasq, il servizio dhcpd viene utilizzato per l'indirizzo IP della sottorete e DNS.

Impostazioni temporali

Seleziona il fuso orario della tua posizione. Per utilizzare l'ora locale, lasciare il segno di spunta nella casella accanto a Usa ora locale.

NTP Client	💽 Enable 🔘 Disable
Time Zone	UTC+08:00 💌
Summer Time (DST)	last Sun Mar - last Sun Oct 🛛 👻
Server IP/Name	

Client NTP: Ottieni il tempo di sistema dal server NTP

Fuso orario: Opzioni di fuso orario

Ora estiva (DST): imposta dipende dalla posizione degli utenti

IP/Nome del server: indirizzo IP del server NTP, fino a 32 caratteri. Se vuoto, il sistema troverà un server di default

Regolare il tempo

Time



Per regolare il tempo dal sistema e aggiornare per ottenere il tempo del web, l'utente può impostare per modificare il tempo del sistema. Possono cambiare per regolare il tempo manualmente per ottenere il tempo di regolazione dal sistema se il sistema non riesce a ottenere il server NTP

3.3.1.2 DNS dinamico

Se la rete dell'utente ha un indirizzo IP assegnato in modo permanente, gli utenti

possono registrare un nome di dominio e avere quel nome collegato con il loro indirizzo IP da server di nomi di dominio pubblici (DNS). Tuttavia, se il loro account Internet utilizza un indirizzo IP assegnato dinamicamente, gli utenti non sapranno in anticipo quale sarà il loro indirizzo IP, e l'indirizzo può cambiare frequentemente. In questo caso, gli utenti possono utilizzare un servizio DNS dinamico commerciale, che consente loro di registrare il proprio dominio al proprio indirizzo IP e inoltrare il traffico diretto al proprio dominio al proprio indirizzo IP che cambia frequentemente.

Servizio DDNS: il router supporta attualmente Dyndns, freedns, Zoneedit, NO-IP, 3322, easyDNS, TZO, Dynsip e Custom in base all'utente.

3322.org T
Unmask
Dynamic 🔻
Yes ONO

Nome utente: gli utenti si registrano nel server DDNS, fino a 64 caratteristiche

Password: password per il nome utente che gli utenti registrano nel server DDNS, fino a 32 caratteristiche

Nome host: gli utenti si registrano nel server DDNS, nessun limite per la caratteristica di input per ora

Tipo: dipende dal server

Wildcard: supporto wildcard o no, il valore predefinito è OFF. ON significa *.host.3322.org è uguale a host.3322.org

Non utilizzare il controllo IP esterno: abilitare o disabilitare la funzione di 'non utilizzare ip esterno

check'



Force Update Interval

10

(Default: 10 Days, Range: 1 - 60)

Force Update Interval: unit is day, prova a forzare il DNS dinamico di aggiornamento al server di giorni impostati

Status

DDNS Status

Fri Nov 25 13:58:32 2011: INADYN: Started 'INADYN Advanced version 1.96-ADV' - dynamic DNS updater. Fri Nov 25 13:58:32 2011: INADYN: IP read from cache file is '192.168.8.222'. No update required. Fri Nov 25 13:58:32 2011: I:INADYN: IP address for alias 'testsixin.3322.org' needs update to '192.168.8.38' Fri Nov 25 13:58:33 2011: I:INADYN: Alias 'testsixin.3322.org' to IP '192.168.8.38' updated successfully.

DDNS Status mostra le informazioni del registro di connessione

3.3.1.3 Clona indirizzo MAC

Alcuni ISP hanno bisogno che gli utenti registrino il loro indirizzo MAC. Gli utenti possono clonare l'indirizzo MAC del router al loro indirizzo MAC registrato nell'ISP se non vogliono riregistrare il loro indirizzo MAC

🖲 Enable 🔍 Disable	
Clone LAN(VLAN) MAC	54 : D0 : B4 : 07 : BF : 3B
Clone WAN MAC Get Current PC MAC Address	54 : D0 : B4 : 07 : BF : 3C
Clone LAN(Wireless) MAC	54 : D0 : B4 : 07 : BF : 3D

L'indirizzo Clone MAC può clonare tre parti: Clone LAN MAC, Clone WAN MAC, Clone Wireless MAC.

Notato che un indirizzo MAC è 48 caratteristica, non può essere impostato per l'indirizzo multicast, il primo byte deve essere pari. E il valore dell'indirizzo MAC del bridge di rete br0 è determinato dal valore minore dell'indirizzo MAC wireless e dell'indirizzo MAC della porta LAN.

3.3.1.4 Advanced Router

Modalità di funzionamento: Gateway e Router

Commission I and a second seco	rating Mode	Opera	rating Mode	
Operating Mode Gateway 🗙	rating Mode	Opera	rating Mode	Gateway 💌

Se il router ospita la connessione Internet degli utenti, selezionare la modalità Gateway. Se un altro

Router esiste sulla loro rete, selezionare la modalità Router.

Dynamic Routing

Jotorfaco Dicable	Dynamic Routing		
Interface Disable	Interface	Disable	~

Il routing dinamico consente al router di adattarsi automaticamente ai cambiamenti fisici nel layout della rete e scambiare le tabelle di routing con altri router. Il router determina il percorso dei pacchetti di rete in base al minor numero di hops tra la sorgente e la destinazione.

Per abilitare la funzione Routing dinamico per il lato WAN, selezionare WAN. Per abilitare questa funzione per il lato LAN e wireless, selezionare LAN&WLAN. Per abilitare la funzionalità sia per la WAN che per la LAN, selezionare Entrambi. Per disabilitare la funzione di routing dinamico per tutte le trasmissioni di dati, mantenere l'impostazione predefinita, Disattiva.

Nota L'instradamento dinamico non è disponibile in modalità gateway

Routing statico

Select set number	1() Delete
Route Name	
Metric	0
Destination LAN NET	0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
Interface	LAN & WLAN

Seleziona il numero impostato: 1-50

Nome rotta: nome di instradamento definito dagli utenti, fino a 25 caratteri

Metrica: 0-9999

LAN NET di destinazione: l'indirizzo IP di destinazione è l'indirizzo della rete o dell'host a cui gli utenti desiderano assegnare un percorso statico

Subnet Mask: la Subnet Mask determina quale parte di un indirizzo IP è la porzione di rete e quale parte è la porzione di host

Gateway: indirizzo IP del dispositivo gateway che consente il contatto tra il router e la rete o l'host.

Interfaccia: indicare agli utenti se l'indirizzo IP di destinazione si trova sulla LAN e WLAN (reti cablate e wireless interne), sulla WAN (Internet) o su Loopback (una rete fittizia in cui un PC agisce come una rete, necessaria per alcuni programmi software) **Mostra tabella di routing**

Destination LAN NET	Subnet Mask	Gateway	Interface
192.168.1.1	255.255.255.255	0.0.0	WAN
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0	LAN & WLAN
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0	WAN
169.254.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	WAN
0.0.0.0	0.0.0	192.168.1.1	LAN & WLAN

3.3.1.5 Collegamento in rete

Create Bridge	
Bridge 0	br0 STP Off ▼ Prio 32768 MTU 1500
Add	
Assign to Bridge	
Add	
Current Bridging Table –	
Bridge Name STP ena	bled Interfaces
br0 no	vlan1
	Auto-Refresh is On

Bridging-Create Bridge: crea un nuovo bridge di rete vuoto per un uso successivo. STP significa Spanning Tree Protocol e con PRIO gli utenti sono in grado di impostare l'ordine di priorità ponte. Il numero più basso ha la priorità più alta.

Bridging - Assegna a Bridge: consente agli utenti di assegnare qualsiasi interfaccia valida a un bridge di rete. Considerare l'impostazione delle opzioni di interfaccia wireless a Bridged se si desidera assegnare qualsiasi interfaccia wireless qui. Qualsiasi impostazione del ponte specifica del sistema può essere sovrascritta qui in questo campo.

Tabella di raccordo attuale: mostra la tabella di raccordo attuale

Creare i passaggi come di seguito:

Fare clic su 'Aggiungi' per creare un nuovo bridge, la configurazione è la seguente:

Bridge 0	br0	STP	Off 💌	Prio	32768	MTU	1500	
Bridge 1	br1	STP	On 💌	Prio [32768	мти	1500	Delete

Opzione Crea ponte: il primo br0 significa nome ponte. STP significa il protocollo on/off per l'albero di calibrazione. Prio significa livello di priorità di STP, minore è il numero, maggiore è il livello. MTU significa unità di trasferimento massima, di default 1500, eliminare se non è necessario. E poi fare clic su 'Salva' o 'Aggiungi'. Proprietà sposa è come sotto:

	Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy tech
Creata Bridge	
Bridge 0	br0 STP Off V Prin 32768 MTU 1500 Deleta
Bridge 1	bri STP On Prio 32768 MTU 1500 Delete
IP Address	
Subnet Mask	0.0.0
Add	

Immettere relewant bridge indirizzo IP e maschera di sottorete, fare clic su 'Aggiungi' per creare un ponte.

Nota: Solo creare una sposa può applicarlo.

Assign to Bridge		
Assignment 0	none V Interface ra0 V Prio 63 Delete	

Assegna all'opzione Bridge: per assegnare diverse porte al bridge creato. Per esempio: assegnare la porta (porta wireless) è ra0 nel ponte br1 come sotto:

Prio significa livello di priorità: lavoro se più porte sono all'interno dello stesso ponte. Più piccolo è il numero, più alto è il livello. Fare clic su 'Aggiungi' per ottenere l'effetto. Nota: l'interfaccia corrispondente delle porte WAN non dovrebbe essere vincolante, questa funzione bridge è fondamentalmente utilizzata per la porta LAN e non dovrebbe essere vincolante con la porta WAN

Se bind success, bridge binding list nell'elenco della tabella attuale è il seguente:

Bridge Name	STP enabled	Interfaces
or0	no	vlan0
or1	yes	ra0

Per rendere br1 bridge ha la stessa funzione con indirizzo DHCP assegnato, gli utenti devono impostare più funzione DHCP, vedere l'introduzione di multi-canale DHCPD:

Indirizzo: Via Arno 108 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: <u>www.intellienergy.it</u> Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900 Pagina 43

lanuale utente router industriale F3X260	X	intelliener
--	---	-------------

GY tech

Port Setup		
Network Configuration eth2	O Unbridged	Oefault
Network Configuration vlan0	O Unbridged	 Default
Network Configuration ra0	O Unbridged	O Default
Network Configuration apcli0	O Unbridged	 Default
Network Configuration wds0	O Unbridged	 Default
Network Configuration wds1	O Unbridged	Oefault
Network Configuration wds2	O Unbridged	 Default
Network Configuration wds3	O Unbridged	 Default
Network Configuration br0	O Unbridged	Default

Configurazione porta: Imposta la proprietà della porta, il valore predefinito non è impostato

Network Configuration ra0	💽 Unbridged 🔍 Default
мти	1500
Multicast forwarding	O Enable O Disable
Masquerade / NAT	Enable O Disable
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0

Scegli non bridge per impostare le proprietà proprie della porta, le proprietà dettagliate sono le seguenti:

MTU: unità di trasferimento massima

Inoltro multicast: abilita o disabilita l'inoltro multicast

Masquerade/NAT: abilita o disabilita Masquerade/NAT

Indirizzo IP: imposta l'indirizzo IP di ra0 e non entrare in conflitto con altre porte o bridge

Maschera di sottorete: imposta la maschera di sottorete della porta

Multiple DHCP Server							
DHCP 0	ra0	💌 On 💌	Start	100 M	4ax 50	Leasetime	3600
Delete							
Add							
Auu							

Più DHCPD: utilizzo di più servizi DHCP. Fare clic su 'Aggiungi' in più server DHCP per Pagina 44

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: <u>www.intellienergy.it</u> Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900

visualizzare la configurazione pertinente. Il primo significa il nome della porta o del ponte (non configurato come eth0), il secondo significa se su DHCP. Start significa indirizzo di inizio, Max significa massimo assegnato client DHCP, Leasetime significa il tempo di locazione del client, l'unità è al secondo, fare clic su 'Salva' o 'Applica' per metterlo in atto dopo l'impostazione.

Nota: Solo configurare e fare clic su 'Salva' può configurare il prossimo, non può configurare più

DHCP allo stesso tempo.

3.3.2 Wi-Fi

3.3.2.1 Impostazioni di base

Wireless Network	Inable O Disable	
Physical Interface ra0 - SSID [6	dd-junjinlee] HWAddr [00:AA:BB:CC:DD:15]	
Wireless Mode	AP	
Wireless Network Mode	N-Only	
802.11n Transmission Mode	Mixed	
Wireless Network Name (SSID)	dd-junjinlee	
Wireless Channel	11 - 2.462 GHz 💌	
Channel Width	40 MHz 💌	
Extension Channel	upper 💌	
Wireless SSID Broadcast	Enable O Disable	
Network Configuration	O Unbridged 💿 Bridged	
Virtual Interfaces		
	Add	

Rete wireless "Eanble", radio on. "Disable", radio off.

Modalità wireless AP, Client, Adhoc, Repeater, Repeater Bridge quattro opzioni.

Modalità di rete wireless

Supporto misto 802.11b, 802.11g, 802.11n dispositivi wireless.

BG-Mixed Support 802.11b, 802.11g dispositivi wireless.

Pagina 45

Solo B Supporta solo i dispositivi wireless standard 802.11b.

Solo B Supporta solo i dispositivi wireless standard 802.11b.

Solo G Supporta solo i dispositivi wireless standard 802.11g.

Supporto NG-Mixed 802.11g, 802.11n dispositivi wireless.

Solo N Supporta solo i dispositivi wireless standard 802.11g.

8021.11n Modalità di trasmissione In modalità rete wireless a "N-only" scegliere di trasferire la modalità di trasmissione.

Greenfield: Quando si determina l'ambiente circostante, non c'è nessun altro

I dispositivi 802.11a/b/g usano lo stesso canale, usano questa modalità per aumentare la produttività. Altro

802.11a/b/g dispositivi utilizzano lo stesso canale nell'ambiente, le informazioni inviate possono generare un errore, ri-rilasciato.

Misto Questa modalità è contraria alla modalità verde, ma ridurrà il throughput.

Nome di rete wireless (SSID): L'SSID è il nome di rete condiviso tra tutti i dispositivi di una rete wireless. L'SSID deve essere identico per tutti i dispositivi della rete wireless. È sensibile alle maiuscole e non deve superare 32 caratteri alfanumerici, che possono essere qualsiasi carattere di tastiera. Assicurarsi che questa impostazione sia la stessa per tutti i dispositivi della rete wireless.

Canale wireless Un totale di 1-13 canali per scegliere più di un ambiente di dispositivo wireless, si prega di cercare di evitare di utilizzare lo stesso canale con altri dispositivi..

Larghezza canale 20MHZ e 40MHZ.

Canale di estensione per 40MHZ, è possibile scegliere superiore o inferiore.

Trasmissione SSID senza fili

Abilita la trasmissione SSID.

Disabilita l'SSID nascosto.

Configurazione di rete

Bridged Bridge to the Router, in circostanze normali, selezionare il bridge.**Unbridged** Non esiste un bridge per il router, gli indirizzi IP devono essere configurati manualmente.

Network Configuration	💽 Unbridged 🔘 Bridged
Multicast forwarding	O Enable O Disable
Masquerade / NAT	Enable O Disable
IP Address	192. 168. 1. 1
Subnet Mask	255. 255. 0. 0.

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: <u>www.intellienergy.it</u> Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900 Pagina 46

Interfacce virtuali Fare clic su Aggiungi per aggiungere un'interfaccia virtuale. Aggiungere con successo, fare clic sulla rimuovere, è possibile rimuovere l'interfaccia virtuale.

irtual Interfaces ra1 SSID [dd	-wrt_vap] HWAddr [00:AA:BB:CC:DD:16]
Vireless Network Name (SSID)	dd-wrt_vap
Vireless SSID Broadcast	Enable O Disable
P Isolation	O Enable ③ Disable
letwork Configuration	O Unbridged Bridged

AP Isolation Questa impostazione isola i client wireless in modo da bloccare l'accesso da e verso altri client wireless.

Nota Salvare le modifiche dopo aver modificato la "modalità wireless", la "modalità di rete wireless",

"larghezza wireless", "banda larga" opzione, fare clic su questo pulsante, e quindi configurare le altre opzioni.

3.3.2.2 Wireless Security

Opzioni di sicurezza wireless utilizzate per configurare la sicurezza della rete wireless. Questo percorso è un totale di sette tipi di modalità di sicurezza wireless. Disabilitata per impostazione predefinita, la modalità non sicura è abilitata. Come le modifiche nella modalità provvisoria, fare clic su Applica per avere effetto immediatamente.

Wireless Security wl0	
Physical Interface ra0 SSI	D [dd-junjinlee] HWAddr [00:AA:BB:CC:DD:15]
Security Mode	Disabled
	Save Apply Settings
Vireless Security wl0	
Physical Interface ra0 SS	ID [four-faith] HWAddr [00:0C:43:30:52:79]
Security Mode	WEP
Authentication Type	Open O Shared Key

Authentication Type	Open O Shared Key
Default Transmit Key	① 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4
Encryption	64 bits 10 hex digits/5 ASCII 💉
ASCII/HEX	◯ ASCII ④ HEX
Passphrase	111111111111111 Generate
Key 1	2627F68597
Key 2	15AD 1DD 294
Key 3	DDC4761939
Key 4	31F1ADB558

WEP È un algoritmo di crittografia di base è meno sicuro di WPA.L'uso di WEP è scoraggiato a causa di debolezze di sicurezza, e una delle modalità WPA dovrebbe essere utilizzato quando possibile. Usa WEP solo se hai clienti che possono supportare solo WEP (di solito più vecchi,

802.11b solo clienti).

Autenticazione Tipo Chiave aperta o

condivisa.

Chiave di trasmissione predefinita Selezionare il modulo

chiave Chiave 1 - Chiave 4.

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: www.intellienergy.it Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900 Pagina 48

Crittografia Ci sono due livelli di crittografia WEP, 64-bit (40-bit) e 128-bit. Per utilizzare WEP, selezionare il bit di cifratura desiderato e inserire una passphrase o fino a quattro chiavi WEP in formato esadecimale. Se si utilizza 64-bit (40-bit), quindi ogni chiave deve consistere esattamente

10 caratteri esadecimali o 5 caratteri ASCII. Per 128-bit, ogni chiave deve consistere esattamente di 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali validi sono "0"-"9" e "A"-"F". **ASCII/HEX:** ASCII, i tasti sono caratteri ASCII a 5 bit/caratteri ASCII a 13 bit.

HEX, i tasti sono cifre esagonali 10bit/26 bit.

Passphrase Le lettere e i numeri usati per generare una chiave.

Key1-Key4 Compilare manualmente o generato in base all'input della passphrase.

Security Mode	WPA Personal	×
WPA Algorithms	AES 💌	
WPA Shared Key		Unmask
Key Renewal Interval (in seconds)	3600	(Default: 3600, Range: 1 - 99999)

WPA Personal/WPA2 Personal/WPA2 Persona Misto: TKIP/AES/TKIP+AES, chiavi di crittografia dinamica. TKIP + AES, TKIP o AES auto-applicabili. WPA Persona mista, consentire WPA Personal e WPA2 Personal client mix.

Chiave condivisa WPA Tra 8 e 63 caratteri ASCII o cifre esadecimali..

Intervallo di rinnovo chiave (in secondi) 1-99999.

ecurity Mode	WPA Enterprise	v
/PA Algorithms	AES 💌	
adius Auth Server Address	192. 168. 1.	110
adius Auth Server Port	1812	(Default: 1812)
adius Auth Shared Secret	•••••	Unmask
w Renewal Interval (in seconds)	2600	

Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Sito web: www.intellienergy.it Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900 Pagina 49

WPA Enterprise/WPA2 Enterprise/WPA2 Enterprise Misto: WPA Enterprise utilizza un server RADIUS esterno per eseguire l'autenticazione utente.
Algoritmi WPA: AES/TKIP/TPIP+AES.
Radius Auth Sever Address L'indirizzo IP del server RADIUS.
Porta server Radius Auth La porta RADIUS (predefinita è 1812).
Radius Auth Shared Secret II segreto condiviso dal server RADIUS.
Interva chiave di rinnovo (in secondi): 199999

3.3.3 Servizi

3.3.3.1 Servizi

Server DHCP

DHCP assegna gli indirizzi IP ai dispositivi locali degli utenti. Mentre la configurazione principale è nella pagina di installazione gli utenti possono programmare alcune funzioni speciali nifty qui.

DHCP Server			
Use JFFS2 for client lease DB	(Not moun	ted)	
Use NVRAM for client lease DB			
Used Domain	WAN	~	
LAN Domain			
Additional DHCPd Options			
Static Leases			
Static Leases MAC Address Host I	Name	IP Address	Client Lease Time
Static Leases MAC Address Host 1	Name	IP Address	Client Lease Time

Usa NVRAM per il client lease DB: gli utenti possono memorizzare i dati nell'area NVRAM del sistema è abilitato

Dominio usato: gli utenti possono selezionare qui quale dominio i client DHCP dovrebbero avere come dominio locale. Questo può essere il dominio WAN impostato sulla schermata di configurazione o il dominio LAN che può essere impostato qui.

Dominio LAN: gli utenti possono definire qui il loro dominio LAN locale che viene utilizzato come dominio locale per i servizi Dnsmasq e DHCP, se scelto sopra.

Static Leases: se gli utenti vogliono assegnare a determinati host un indirizzo specifico,

possono definirli qui. Questo è anche il modo per aggiungere host con un indirizzo fisso al servizio DNS locale del Router (Dnsmasq).

Opzioni Dhcpd aggiuntive: alcune opzioni aggiuntive che gli utenti possono impostare inserendo

Dnsmasq

Dnsmasq è un server DNS locale. Risolverà tutti i nomi host noti al Router da dhcp (dinamico e statico), nonché l'inoltro e la memorizzazione nella cache di voci DNS da server DNS remoti. Il DNS locale consente ai client DHCP sulla LAN di risolvere i nomi host DHCP statici e dinamici.

DNSMasq	
DNSMasq	Enable O Disable
Local DNS	O Enable 💿 Disable
No DNS Rebind	Enable O Disable
Additional DNSMasq Options	

DNS locale: consente ai client DHCP sulla LAN di risolvere DHCP statici e dinamici

hostnames

No DNS Rebind: se abilitato, può impedire a un attaccante esterno di accedere all'interfaccia Web interna del Router. È una misura di sicurezza

Opzioni aggiuntive Dnsmasq: alcune opzioni extra che gli utenti possono impostare inserendo in

Opzioni DNS aggiuntive.

Per esempio:

Allocazione statica: dhcp-

host=AB:CD:EF:11:22:33,192.168.0.10,myhost,myhost.domain,12h

numero di leasing massimo: dhcp-lease-max=2

Intervallo IP del server DHCP: dhcp-range=192.168.0.110,192.168.0.111,12h

SNMP

SNMP	
SNMP	Enable O Disable
Location	Unknown
Contact	root
Name	four-faith
RO Community	public
RW Community	private

Ubicazione: ubicazione delle attrezzature

Contatto: contattare la direzione di questo impianto

Nome: nome del dispositivo

RO Comunità: SNMP RO nome della comunità, il default è pubblico, Solo da leggere.

Comunità RW: nome della comunità SNMP RW, il default è privato, permessi di lettura e

scrittura

SSHD

Abilitare Sshd consente agli utenti di accedere al sistema operativo Linux del proprio router

con un client SSH

SSH TCP Forwarding	O Enable	
	< Endblic > Dibbbit	e
Password Login	Senable ○ Disable	e
Port	22	(Default: 22)
Authorized Keys		

SSH TCP Forwarding: abilita o disabilita per supportare l'inoltro TCP **Password Login:** permette il login con la password del Router (nome utente è admin) **Port:** numero di porta per Sshd (default 22)

Chiavi autorizzate: qui gli utenti incollano le loro chiavi pubbliche per abilitare il login basato su chiave (più sicuro di una semplice password)

Registro di sistema

Abilita Syslogd per catturare i messaggi di sistema. Di default saranno raccolti nel file locale /var/log/messages. Per inviarli a un altro sistema, inserire l'indirizzo IP di un server syslog remoto.

System Log		
Syslogd	Enable O Disable	
Syslog Out Mode	🐼 Net 🗢 Consle	
Remote Server		

Syslog Out Mode: due modalità di log

Rete: l'output delle informazioni di log su un server syslog

Console: l'output delle informazioni di log sulla porta console

Server remoto: se si sceglie la modalità net, gli utenti devono inserire l'indirizzo IP di un server syslog ed eseguire un programma server syslog su di esso.

Telnet

Telnet			
Telnet	• Enable	O Disable	

Telnet: abilita un server telnet per connettersi al router con telnet. Il nome utente è

admin e la password è la password del Router.

Nota: Se gli utenti utilizzano il router in un ambiente non attendibile (ad esempio come

hotspot pubblico), si consiglia vivamente di utilizzare Sshd e disattivare telnet.

Contatore del traffico V WAN Traffic Counter	VAN	
ttraff Daemon	Enable O Disable	
		Pagina 54
Indirizzo: Via Arno 108 – 500	19 Sesto Fiorentino (FI)	
Sito web: www.intellienergy.i	t Tel: +39 055 3990423 Fax: +39 055 0734900	

Demone di Ttraff: abilita o disabilita la funzione di contatore di traffico wan

3.3.4 VPN

3.3.4.1 PPTP

Server PPTP

PPTP Server	
PPTP Server	Enable O Disable
Broadcast support	O Enable 💿 Disable
Force MPPE Encryption	Enable O Disable
DNS1	
DNS2	
WINS1	
WINS2	
Server IP	
Client IP(s)	
CHAP-Secrets	

Supporto broadcast: abilita o disabilita il supporto broadcast del server PPTP

Forza crittografia MPPE: abilitare di disabilitare la forza crittografia MPPE dei dati PPTP

DNS1/DNS2/WINS1/WINS2: set DNS1/DNS2/WINS1/WINS2

IP del server: indirizzo IP di input del router come server PPTP, diverso dall'indirizzo LAN

Client IP(s): l'indirizzo IP assegna al client, il formato è xxx.xxx.xxx.xxx.xxx

CHAP Secrets: nome utente e password del client che utilizza il servizio PPTP

Nota: l'IP del client deve essere diverso con l'IP assegnato dal router DHCP. Il formato di CHAP Secrets è la password utente *.

Client PPTP

PPTP Client		
PPTP Client Options	💽 Enable 🔘 Disable	
erver IP or DNS Name		
Remote Subnet	0.0.0.0	
Remote Subnet Mask	0.0.0.0	
MPPE Encryption	mppe required	
ити	1450	(Default: 1450)
4RU	1450	(Default: 1450)
TAT		
Jser Name	DOMAIN\\Username	
Password		Unmask

Maschera di sottorete remota: maschera di sottorete del server PPTP remoto

Crittografia MPPE: abilita o disabilita Microsoft Point-to-Point Encryption.

MTU: unità di trasmissione massima

MRU: unità di ricezione massima

NAT: Traduzione di indirizzi di rete

Nome utente: nome utente per accedere a PPTP Server.

Password: password per accedere al server PPTP.

3.3.4.2 L2TP

Server L2TP

2TP Server		
21P Server Options	Size Enable O Disable	
Force MPPE Encryption	Enable O Disable	
Server IP		
Client IP(s)		
CHAP-Secrets		

Forza crittografia MPPE: abilitare o disabilitare la crittografia forza MPPE dei dati L2TP

IP del server: indirizzo IP di input del router come server PPTP, diverso dall'indirizzo LAN

ClienteIP(i): IP indirizzo assegna al client, il formato è

XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX

CHAP Secrets: nome utente e password del client che utilizza il servizio L2TP

Nota: I'IP del client deve essere diverso con I'IP assegnato dal router DHCP.

Client L2TP

L2TP Client Options	💽 Enable 🔘 Disable	
User Name	DOMAIN\\Username	
Password		Unmask
Gateway (L2TP Server)		
Remote Subnet	0.0.0.0	
Remote Subnet Mask	0.0.0.0	
MPPE Encryption	mppe required	
МТО	1450	(Default: 1450)
MRU	1450	(Default: 1450)
NAT	💿 Enable 🔘 Disable	
Require CHAP		
Refuse PAP	⊙ Yes ○ No	
Require Authentication		

Gateway(L2TP Server): indirizzo IP o nome DNS del server L2TP

Subnet remota: la rete del server PPTP remoto

Maschera di sottorete remota: maschera di sottorete del server PPTP remoto

Crittografia MPPE: abilita o disabilita la crittografia Microsoft Point-to-Point

MTU: unità di trasmissione massima

MRU: unità di ricezione massima

NAT: traduzione di indirizzi di rete

Nome utente: nome utente per accedere al server L2TP

Password: password per accedere al server L2TP

Richiedi CHAP: abilita o disabilita il protocollo di autenticazione del supporto chap

Rifiuta PAP: abilita o disabilita il rifiuto per supportare l'autenticazione PAP

Richiedi autenticazione: abilita o disabilita il protocollo di autenticazione di supporto



3.3.4.3 **OPENVPN**

Server OPENVPN

Start Type

○ WAN Up ③ System

Tipo di avvio: WAN UP-start dopo on-line, System-start all'avvio

Config via	OUI ○ Config File
Server mode	🐼 Router (TUN) 🗢 Bridge (TAP)

Configurazione tramite: configurazione GUI---Page, configurazione Config File--config

Modalità server: modalità router (TUN)-route, modalità bridge (TAP)-bridge

Router (TUN):

Network	0.0.0.0
Netmask	0.0.0.0

Rete: indirizzo di rete consentito dal server OPENVPN

Netmask: maschera di rete consentita dal server OPENVPN

Ponte (TAP):

DHCP-Proxy mode	O Enable 💿 Disable
Pool start IP	0.0.0
Pool end IP	0.0.0
Gateway	0.0.00
Netmask	0.0.0.0

Modalità proxy DHCP: abilita o disabilita la modalità proxy DHCP

IP di avvio del pool: IP di avvio del pool del client consentito dal server OPENVPN

Pool end IP: pool end IP del client consentito dal server OPENVPN

Gateway: il gateway del client consentito dal server OPENVPN

Netmask: maschera di rete del client consentita dal server OPENVPN

Port	1194	(Default: 1194)
Tunnel Protocol	UDP 💌	
Encryption Cipher	Blowfish CBC 💌	
Hash Algorithm	SHA1 💌	

Porta: porta di ascolto del server OPENVPN

Tunnel Protocol: UCP o TCP del protocollo tunnel OPENVPN Cifratura cifrata: Blowfish CBC , AES-128 CBC , AES-192 CBC, AES-256 CBC , AES-512 CBC

Algoritmo di hash: algoritmo di hash fornisce un metodo di accesso rapido ai dati, tra cui SHA1, SHA256, SHA512, MD5

Opzioni avanzate

Advanced Options	💽 Enable	O Disable	
Use LZO Compression	O Enable	 Disable 	
Redirect default Gateway	O Enable	Oisable	
Allow Client to Client	Enable	O Disable	
Allow duplicate cn	O Enable	Oisable	
TUN MTU Setting	1500		(Default: 1500)
MSS-Fix/Fragment across the tunnel			(Default: Disable)
TLS Cipher	Disable	*	
Client connect script			

Usa compressione LZO: abilita o disabilita la compressione LZO per il trasferimento dei dati

Reindirizza gateway predefinito: abilita o disabilita il reindirizzamento gateway Pagina 61 Indirizzo: Via Arno 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

predefinito

Consenti client al client: abilita o disabilita abilita client al client

Consenti cn duplicato: abilita o disabilita consenti cn duplicato

Impostazione MTU TUN: imposta il valore di MTU TUN

TCP MSS: MSS dei dati TCP

Cifratura TLS: lo standard di crittografia TLS (Transport Layer Security) supporta AES-

128 SHA

e AES-256 SHA

Script di connessione client: definire alcuni script client da sé utente

CA Cert

1.00

CA Cert: certificato CA

Public Server Cert



Server pubblico Cert: certificato server

Private Server Key

DH PEM

Chiave server privato: la chiave impostata dal server

DH PEM: PEM del server

Four-Faith Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy			
Additional Config			
CCD-Dir DEFAULT file			
TLS Auth Key			
Certificate Revoke List			

Configurazione aggiuntiva: configurazioni aggiuntive del server

CCD-Dir File predefinito: altri approcci ai file

TLS Auth Key: chiave di autorità di Transport Layer Security

Elenco di revoca dei certificati: configura alcuni certificati di revoca

Client OPENVPN

Server IP/Name	0.0.0.0	
Port	1194	(Default: 1194)
Tunnel Device	TUN 💌	
Tunnel Protocol	UDP 💌	
Encryption Cipher	Blowfish CBC 💌	
Hash Algorithm	SHA1 💌	
nsCertType verification		

IP/Nome del server: indirizzo IP o nome di dominio del server Openvpn

Porta: porta di ascolto del client OPENVPN

Dispositivo tunnel: modalità TUN-Router, modalità TAP-Bridge

Tunnel Protocol: protocollo UDP e TCP

Cifratura cifrata: Blowfish CBC , AES-128 CBC , AES-192 CBC, AES-256 CBC ,

AES-512 CBC

Algoritmo di hash: algoritmo di hash fornisce un metodo di accesso rapido ai dati, tra cui

SHA1, SHA256, SHA512, MD5

nsCertType verification: support ns certificate type

Advanced Options	Enable	O Disable		
Use LZO Compression	O Enable	Oisable		
NAT	O Enable	 Disable 		
Bridge TAP to br0	O Enable	Oisable		
Local IP Address				
TUN MTU Setting	1500		(Default: 1500)	
MSS-Fix/Fragment across the tunnel			(Default: Disable)	
TLS Cipher	Disable	~		
TLS Auth Key				1
Additional Config				1
Policy based Routing				1

Usa compressione LZO: abilita o disabilita la compressione LZO per il trasferimento dei dati

NAT: abilita o disabilita il NAT tramite la funzione

Bridge TAP to br0: abilita o disabilita il bridge TAP to br0

Indirizzo IP locale: imposta l'indirizzo IP del client OPENVPN locale

Impostazione MTU TUN: imposta il valore MTU del tunnel

TCP MSS: mss dei dati TCP

Cifratura TLS: lo standard di crittografia TLS (Transport Layer Security) supporta AES-

128 SHA

e AES-256 SHA

TLS Auth Key: chiave di autorità di Transport Layer Security

Configurazione aggiuntiva: configurazioni aggiuntive del server OPENVPN

Routing basato su policy: inserisci alcune policy di routing definite

CA Cert	
	:
Public Client Cert	
Private Client Key	

CA Cert: certificato CA

Public Client Cert: certificato cliente

Chiave client privato: chiave client

3.3.4.4 IPSEC

Connetti stato e controllo

Mostra la connessione IPSEC e lo stato del router corrente sulla pagina IPSEC.

Connection	status and o	ontrol			
Name Add	Туре	Common Name	status	Action	

Nome: il nome della connessione IPSEC

Tipo: Tipo e funzione della connessione IPSEC corrente

Nome comune: sottorete locale, indirizzo locale, indirizzo opposto e sottorete di estremità

opposta della connessione corrente

Stato: stato di connessione: chiuso, negoziare, stabilire

Chiuso: questa connessione non avvia una richiesta di connessione verso l'estremità opposta

Negoziazione: questo collegamento lanciare una richiesta a scopo opposto, è in fase di negoziazione, il collegamento non è stato ancora stabilito.

Stabilire: il collegamento è stato stabilito, abilitato per utilizzare questo tunnel

Azione: l'azione di questa connessione, corrente è quello di eliminare, modificare, ricollegare e abilitare

Elimina: per eliminare la connessione, eliminerà anche IPSEC se IPSEC ha configurato

Modifica: per modificare le informazioni di configurazione di questa connessione, ricaricare questa connessione per rendere l'effetto di configurazione dopo la modifica

Ricollegare: questa azione rimuoverà il tunnel attuale, e rilanciare il tunnel stabilire richiesta

Abilita: quando la connessione è abilitata, avvierà tunnel stabilire richiesta quando il sistema si riavvia o si ricollega, altrimenti la connessione non lo farà

Aggiungi: per aggiungere una nuova connessione IPSEC

Aggiungi connessione IPSEC o modifica connessione IPSEC

Tipo: per scegliere la modalità IPSEC e le relative funzioni in questa parte, supporta client in modalità tunnel, server in modalità tunnel e modalità di trasferimento attualmente

Type	Net-to-Net Virtual Private Network	*
PSEC role	⊙ Client ○ Server	

Collegamento: questa parte contiene informazioni di base sull'indirizzo della galleria

Pagina 66

	B Manuale utente rout	ter industriale F3X26Q	intellienergy tech
Connection Name	vlan1 🗸	Enabled Remote Host address	
Local Subnet		Remote subnet Remote ID	

Nome: per indicare questo nome di connessione, deve essere univoco

Abilitato: Se abilita, la connessione invierà la richiesta di connessione al tunnel quando

viene riavviata o riattivata, altrimenti non è necessario disabilitare

Interfaccia WAN locale: indirizzo locale del tunnel

Indirizzo host remoto: IP/nome di dominio dell'estremità opposta; questa opzione non può essere compilata se si utilizza il server in modalità tunnel

Subnet locale: Ipsec local protegge subnet e subnet mask, i.e. 192.168.1.0/24; questa opzione non può compilare se si utilizza la modalità di trasferimento

Remoto Subnet: l'estremità opposta di Ipsec protegge subnet e subnet mask, i.e.

192.168.7.0/24; questa opzione non può compilare se si utilizza la modalità di

trasferimento

ID locale: identificazione locale del tunnel, IP e nome di dominio sono disponibili

Identificazione remota: identificazione dell'estremità opposta del tunnel, IP e nome di dominio sono disponibili

Detection	-				
Enable DPD Detec	tion 🗹				
Time Interval 60	(S) Timeout	60 (S) Action	hold	*	
Enable Connection	Detection 🗹				

Abilita rilevamento DPD: abilita o disabilita questa funzione, spunta significa abilita

Intervallo di tempo: imposta l'intervallo di tempo di rilevamento della connessione (DPD)

Timeout: imposta il timeout del rilevamento della connessione

Azione: impostare l'azione di rilevamento di connessione

Impostazioni avanzate: questa parte contiene le impostazioni rilevanti di IKE, ESP, modalità di negoziazione, ecc.

IKE Encryption	3DES	~	IKE Integrity	MD5	~	IKE Grouptype	MODP-8192 💌
IKE Lifetime	0	hours					
ESP Encryption	3DES	*	ESP Integrity	MD5	¥		
ESP Keylife	0	bours					

Abilita impostazioni avanzate: abilita per configurare le informazioni della prima e seconda fase,

altrimenti sarà una trattativa automatica secondo la fine opposta

Crittografia IKE: modalità di crittografia IKE

IKE Integrity: soluzione di integrità phased IKE

IKE Grouptype: algoritmo di scambio DH

IKE Lifetime: imposta durata IKE, l'unità attuale è ora, il valore predefinito è 0

Cifratura ESP: tipo di cifratura ESP

Integrità ESP: soluzione di integrità ESP

ESP Keylife: impostare ESP keylife, l'unità attuale è ora, il valore predefinito è 0

Modalità aggressiva IKE consentita: modalità di negoziazione adotta modalità aggressiva se spunta; è la modalità principale se non

Negoziare la compressione del payload: selezionare per abilitare PFS, non-tick per

disabilitare PFS Authentication: scegliere l'opzione di crittografia della condivisione o

l'opzione di autenticazione del certificato. Corrente è solo per scegliere utilizzare

l'opzione di crittografia di condivisione.

Manuale utente router industriale F3X26Q Sintellienergy tech	

Authe	ntication	
۲	Use a Pre-Shared Key:	
0	Generate and use the X.509 certificate	

3.3.4.5 GRE

Il protocollo GRE (Generic Routing Encapsulation, Generic Routing Encapsulation) è un protocollo di livello di rete (come IP e IPX) in cui i pacchetti di dati incapsulati vengono incapsulati in un altro protocollo di livello di rete (IP). Tecnologia GRE Tunnel (tunnel), Layer Two Tunneling Protocol VPN (Virtual Private Network).

GRE Tunnel			
GRE Tunnel	O Enable	💽 Disable	

GRE Tunnel: abilitare o disabilitare la funzione GRE

Number	1 (fff) 💌 Delete	
Status	Enable 💌	
Name	fff	
Through	PPP 😽	
Peer Wan IP Addr	120.42.46.98	
Peer Subnet	192.168.5.0/24	(eg:192.168.1.0/24)
Peer Tunnel IP	200.200.200.1	
Local Tunnel IP	200.200.200.5	
Local Netmask	255.255.255.0	

Numero Attiva/disattiva l'app GRE tunnel

Stato Accendi/spegni qualcuno GRE tunnel app

Nome nome del tunnel GRE

Tramite l'interfaccia di trasmissione dei pacchetti GRE

Indirizzo IP Peer Wan L'indirizzo WAN remoto

Peer Subnet La subnet locale del gateway remoto, ad esempio: 192.168.1.0/24

Peer Tunnel IP L'indirizzo ip del tunnel remoto

Local Tunnel IP L'indirizzo ip del tunnel locale

Maschera di rete locale Maschera di rete locale

Keepalive	🖸 Enable 🔍 Disable
Retry times	
Interval	
Fail Action	Hold 💌

Keepalive Abilita o disabilita la funzione GRE Keepalive

Riprova volte GRE keepalive rilevare tentativi di fallimento

Intervallo L'intervallo di tempo del pacchetto keepalive GRE inviato

Azione Fail L'azione sarebbe exec dopo aver mantenuto in vita fallito.

Clicca su "Visualizza tunnel GRE" chiavi possono visualizzare le informazioni di GRE

GRE Tur	nels list											
Number	Name	Enable	Through	Peer Wan IP Addr	Peer Subnet	Peer Tunnel IP	Local Tunnel IP	Local Netmask	Keepalive	Retry times	Interval	Fail Action
1	fff	Yes	PPP	120.42.46.98	192.168.5.0/24	200.200.200.1	200.200.200.5	255.255.255.0	No	0	0	Hold
					Refres	h Close						

3.3.5 Sicurezza

3.3.5.1 Firewall

È possibile abilitare o disabilitare il firewall, filtrare specifici tipi di dati Internet e prevenire richieste Internet anonime, infine migliorare la sicurezza della rete.

Firewall Protection

Firewall Protection		
SPI Firewall	Inable O Disable	

Il firewall migliora la sicurezza della rete e utilizza SPI per controllare i pacchetti nella rete. Per utilizzare la protezione del firewall, scegli di abilitare i pacchetti altrimenti disabilitati. Abilitare solo il firewall SPI, è possibile utilizzare altre funzioni del firewall: proxy di filtraggio, richieste WAN di blocco, ecc. **Filtri aggiuntivi**

Additional Filters		
Filter Proxy		
Filter Cookies		
🗌 Filter Java Applets		
Filter ActiveX		

Filter Proxy: Il server proxy wan può ridurre la sicurezza del gateway, il Filtering Proxy rifiuterà qualsiasi accesso a qualsiasi server proxy wan. Fare clic sulla casella di controllo per attivare la funzione altrimenti disattivata.

Cookie di filtro: I cookie sono il sito web dei dati memorizzati sul tuo computer. Quando interagisci con il sito, i cookie saranno utilizzati. Fare clic sulla casella di controllo per attivare la funzione altrimenti disattivata.

Filtro Java Applets: Se si rifiuta di Java, potrebbe non essere in grado di aprire le pagine web utilizzando la programmazione Java. Fare clic sulla casella di controllo per attivare la funzione altrimenti disattivata.

Filtro Activex: Se rifiuti Activex, potresti non essere in grado di aprire le pagine web utilizzando la programmazione Activex. Fare clic sulla casella di controllo per attivare la
funzione altrimenti disattivata. Impedisci la richiesta WAN

Block WAN Requests

- Block Anonymous WAN Requests (ping)
- Filter IDENT (Port 113)
- Block WAN SNMP access

Blocca richieste WAN anonime (ping): selezionando la casella "Blocca richieste WAN anonime (ping)" per abilitare questa funzionalità, è possibile impedire il ping della rete o il rilevamento di altri utenti Internet. in modo da rendere più difficile entrare nella vostra rete. Lo stato predefinito di questa funzione è abilitato, scegliere di disabilitare consentire le richieste anonime di Internet.

Filtro IDENT (Porta 113): Abilitare questa funzione può impedire alla porta 113 di essere scansionata dall'esterno. Fare clic sulla casella di controllo per attivare la funzione altrimenti disattivata.

Blocco dell'accesso WAN SNMP: Questa funzione previene le richieste di connessione SNMP dalla WAN.

Dopo aver completato le modifiche, fare clic sul pulsante Salva impostazioni per salvare le modifiche. Fare clic sul pulsante Annulla modifiche per annullare le modifiche non salvate.

Impedisci WAN Dos/Bruteforce

Limit 55H Access
Limit Telnet Access
Limit PPTP Server Access
Limit L2TP Server Access

Limita l'accesso a ssh: questa funzione limita la richiesta di accesso dalla WAN di ssh e al minuto per accettare due richieste di connessione sullo stesso IP. Ogni nuova richiesta

di accesso verrà automaticamente ritirata.

Limite Telnet Access: Questa funzione limita la richiesta di accesso dalla WAN tramite Telnet, e al minuto fino ad accettare due richieste di connessione sullo stesso IP. Ogni nuova richiesta di accesso verrà automaticamente ritirata.

Limita l'accesso al server PPTP: Quando si costruisce un server PPTP nel router, questa funzione limita la richiesta di accesso dalla WAN per ssh e per minuto fino ad accettare due richieste di connessione sullo stesso IP. Ogni nuova richiesta di accesso verrà automaticamente ritirata.

Limite di accesso al server L2TP: Quando si costruisce un server L2TP nel router, questa funzione limita la richiesta di accesso dalla WAN per ssh e per minuto fino ad accettare due richieste di connessione sullo stesso IP. Ogni nuova richiesta di accesso verrà automaticamente ritirata.

Gestione dei log

Il router può mantenere i registri di tutto il traffico in entrata o in uscita per la connessione Internet.

Log		
Log	O Enable O Disable	

Log: per mantenere i registri delle attività, selezionare Abilita. Per interrompere la registrazione, selezionare Disattiva. Quando selezioni abilita, apparirà la pagina seguente.

Log	
Log	Enable O Disable
Log Level	High 🗸
Options	
Dropped	Disable 💙
Rejected	Enable 💌
Accepted	Enable 💌

Livello log: impostalo al livello log richiesto. Imposta il livello di registro più alto per registrare più azioni. **Opzioni:** Quando selezioni Abilita, la connessione corrispondente

verrà registrata nel diario, i disabilitati non vengono registrati.

Registro in arrivo: Per visualizzare un registro temporaneo del traffico in arrivo più recente del Router, fare

dic sul pulsante Registro in arrivo.

Incoming Lo	g Table		
Source IP	Protocol	Destination Port Number	Rule
		Refresh Close	

Log in uscita: Per visualizzare un log temporaneo del traffico in uscita più recente del Router, fare dic sul

pulsante Log in uscita.

Outgoing Log Table					
LAN IP	Destination URL/IP	Protocol	Service/Port Number	Rule	
192.168.1.164	223.203.188.56	TCP	www	Accepted	
192.168.1.164	183.60.16.200	UDP	8000	Accepted	
192.168.1.164	183.60.48.60	UDP	8000	Accepted	
192.168.1.164	112.95.240.183	UDP	8000	Accepted	
92.168.1.164	183.60.49.245	UDP	8000	Accepted	
92.168.1.164	119.147.32.204	UDP	8000	Accepted	
92.168.1.164	112.90.86.244	UDP	8000	Accepted	
192.168.1.164	119.147.45.157	UDP	8000	Accepted	
92.168.1.164	183.60.49.15	UDP	8000	Accepted	
92.168.1.164	183.60.16.70	UDP	8000	Accepted	
92.168.1.164	183.60.16.200	UDP	8000	Accepted	
100 100 1 104	100 00 00 00	100	0000	A	

Fare clic sul **pulsante Salva impostazioni** per salvare le modifiche. Fare clic sul **pulsante Annulla modifiche** per annullare le modifiche non salvate.

3.3.6 Restrizioni di accesso

3.3.6.1 WAN Access

Utilizzare restrizioni di accesso, è possibile bloccare o consentire tipi specifici di applicazioni Internet. È possibile impostare specifiche politiche di accesso a Internet basate su PC. Questa funzione consente di personalizzare fino a dieci diverse Politiche di accesso a Internet per particolari PC, che sono identificati dai loro indirizzi IP o MAC.

Assass Boling	
Access Policy	
POICY	
Status	C Enable Disable
Policy Name	
PCs	Edit List of clients
O Deny	Internet access during selected days and hours.
• Filter	

.

Due opzioni nelle regole di politica predefinite: "Filtro" e "rifiuta". Se selezioni "Nega", negherai a computer specifici di accedere a qualsiasi servizio Internet in un determinato periodo di tempo. Se si sceglie di "filtro", Bloccherà computer specifici per accedere ai siti specifici in un periodo di tempo specifico. È possibile impostare 10 politiche di accesso a Internet filtrando specifici PC accesso a servizi Internet in un determinato periodo di tempo.

Politica di accesso: è possibile definire fino a 10 politiche di accesso. Fare clic su Elimina per eliminare una politica o Riepilogo per visualizzare un riepilogo della politica.

Stato: abilita o disabilita una policy.

Nome della policy: Puoi assegnare un nome alla tua policy.

PC: La parte viene utilizzata per modificare l'elenco dei client, la strategia è efficace solo per il PC nella lista.

Everyday	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
limes							
24 Hours		۲					
From		0	× : 00 ×	To O V	00 ~		

Giorni: Scegli il giorno della settimana che si desidera applicare la vostra politica.

Orari: Inserisci l'ora del giorno in cui desideri applicare la tua politica.

Manuale utente router industriale F3X26Q Solution intellienergy tech

ebsite Blocki	ng by Keyw	vord		 15	
ebsite Blocki	ng by Keyw	vord]		

Blocco del sito Web tramite indirizzo URL: È possibile bloccare l'accesso a determinati siti web inserendo il loro URL.

Blocco del sito Web per parola chiave: È possibile bloccare l'accesso a determinati siti Web dalle parole chiave contenute nella loro pagina web.

List of clients	
Enter MAC Address	of the clients in this format: xx:xx:xx:xx:xx:xx
MAC 01	00:AA:BB:CC:DD:EE
MAC 02	00:00:00:00:00:00
MAC 03	00:00:00:00:00:00
MAC 04	00:00:00:00:00:00
MAC 05	00:00:00:00:00:00
MAC 06	00:00:00:00:00:00
MAC 07	00:00:00:00:00:00
MAC 08	00:00:00:00:00
Enter the IP Addre	ss of the clients
IP 01	192. 168. 1. 15
IP 02	192. 168. 1. 0
IP 03	192.168.1. 0
IP 04	192. <mark>168. 1.</mark> 0
IP 05	192.168.1. 0
IP 06	192.168.1. 0
Enter the IP Range	of the clients
IP Range 01	192. 168. 1. 19~ 192 168 1 30
IP Range 02	0. 0. 0. 0~ 0 0 0

istituire una politica di accesso a Internet

- 1. Selezionare il numero di policy (1-10) nel menu a discesa.
- 2. Per questa politica è abilitato, fare clic sul pulsante di scelta rapida accanto a "Abilita"
- 3. Immettere un nome nel campo Nome della policy.
- 4. Fare clic sul pulsante Modifica elenco dei PC.
- Nella schermata Elenco dei PC, specificare i PC per indirizzo IP o indirizzo MAC. Inserire gli indirizzi IP appropriati nei campi IP. Se avete un intervallo di indirizzi IP da filtrare, completate i campi IP Range appropriati. Immettere gli indirizzi MAC appropriati nei campi MAC.
- 6. Fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche. Fare clic sul pulsante Annulla per

annullare le modifiche non salvate. Fare clic sul pulsante Chiudi per tornare alla schermata Filtri.

- 7. Se si desidera bloccare i PC elencati dall'accesso a Internet durante i giorni e l'ora indicati, quindi mantenere l'impostazione predefinita, Nega. Se si desidera che i PC elencati di avere Internet filtrato durante i giorni e l'ora designati, quindi fare clic sul pulsante radio accanto al filtro.
- 8. Imposta i giorni in cui l'accesso sarà filtrato. Seleziona Tutti i giorni o i giorni appropriati della settimana.
- Imposta l'ora in cui l'accesso sarà filtrato. Selezionare 24 Ore, o selezionare la casella accanto a da e utilizzare le caselle a discesa per designare un periodo di tempo specifico.
- 10. Fare clic sul pulsante Aggiungi alla politica per salvare le modifiche e attivarlo.
- 11. Per creare o modificare ulteriori criteri, ripetere i passaggi 1-9.
- Per eliminare una politica di accesso a Internet, selezionare il numero della politica e fare clic sul pulsante Elimina.

Nota:

- Il valore di fabbrica predefinito delle regole di policy è "filtrato". Se l'utente sceglie le regole di politica predefinite per "rifiuta", e la modifica di strategie per salvare o direttamente per salvare le impostazioni. Se la strategia modificata è la prima, verrà automaticamente salvata nella seconda, se non la prima, mantenere il numero originale.
- 2) Spegnere l'alimentazione del router o riavviare il router può causare un guasto temporaneo. Dopo il guasto del router, se non è possibile sincronizzare automaticamente il server del tempo NTP, è necessario ricalibrare per garantire la corretta attuazione della funzione di controllo del periodo pertinente.

3.3.6.2 Filtro URL

Se si desidera impedire l'accesso a determinati client a specifici nomi di dominio di rete, come www.sina.com. Possiamo ottenerlo attraverso la funzione di filtro URL.

Funzione di filtraggio URL

Url Filter	
rl Filter Setting	
Enable Url Filter	🗢 Enable 💿 Disable
Policy	Discard packets conform to the following rules
Del	n URI
1	www.sina.com
Add Filter Rule	
Туре	
	BEAL

I pacchetti di scarto sono conformi alle seguenti regole: scarta solo l'indirizzo URL corrispondente nell'elenco.

Accettare solo i pacchetti di dati conformi alle seguenti regole: ricevere solo con regole personalizzate di indirizzo di rete, scartato tutti gli altri indirizzi URL.

3.3.6.3 Filtro pacchetti

Per bloccare alcuni pacchetti che ottengono l'accesso a Internet o bloccare alcuni pacchetti Internet che ottengono l'accesso alla rete locale, è possibile configurare elementi di filtro per bloccare questi pacchetti.

Filtro pacchetti

La funzione packet filter è realizzata in base all'indirizzo IP o alla porta dei pacchetti.

Enable Packet Filter	🖸 Enable 🔘 Disable	
Policy	Discard packets conform to the following rules	*

Abilita filtro pacchetti: abilita o disabilita la funzione "packet filter"

Politica: La regola del filtro, è possibile scegliere le seguenti opzioni

Pagina 80

Scarta i pacchetti Following-Discard conformi alle seguenti regole, Accetta tutti gli altri pacchetti

Accetta solo i seguenti- Accetta solo i pacchetti di dati conformi alle seguenti regole,

Scarta tutti gli altri pacchetti

Add Filter Rule	
Direction	OUTPUT 💌
Protocol	TCP/UDP
Source Ports	1 - 65535
Destination Ports	1 - 65535
Source IP	0.0.0.0/0
Destination IP	0.0.0.0/0
	Add

Direzione

input: pacchetto da WAN a LAN

output: pacchetto da LAN a WAN

Protocollo: tipo di protocollo di pacchetto

Porte sorgente: porta sorgente del pacchetto

Porte di destinazione: porta di destinazione del pacchetto

IP sorgente: indirizzo IP sorgente del pacchetto

IP di destinazione: indirizzo IP di destinazione del pacchetto

3.3.7 NAT

3.3.7.1 Port Forwarding

Port Forwarding ti permette di impostare servizi pubblici sulla tua rete, come server web, server ftp, server e-mail o altre applicazioni Internet specializzate. Le applicazioni Internet specializzate sono applicazioni che utilizzano l'accesso a Internet per svolgere funzioni quali la videoconferenza o il gioco online. Quando gli utenti inviano questo tipo di richiesta alla rete tramite Internet, il Router inoltrerà tali richieste al PC appropriato.

Application	Protocol	Source Net	Port from	IP Address	Port to	Enable
web	ТСР 💟	192.168.8.11	8000	192.168.1.12	80	~
ftp	Both 💌	192.168.8.12	24	192.168.1.12	21	1

Applicazione: Inserire il nome dell'applicazione nel campo fornito.

Protocollo: Scegliere il protocollo giusto TCP, UDP o entrambi. Impostare questo a ciò che l'applicazione richiede.

Rete sorgente: Inoltra solo se il mittente corrisponde a questo ip/net (esempio 192.168.1.0/24).

Porta da: Inserisci il numero della porta esterna (il numero della porta visto dagli utenti su Internet).

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del PC che esegue l'applicazione.

Porta a: Inserisci il numero della porta interna (il numero di porta utilizzato dall'applicazione).

Abilita: Fare clic sulla casella di controllo Abilita per abilitare l'inoltro della porta per l'applicazione.

Controllare tutti i valori e fare clic su Salva impostazioni per salvare le impostazioni.

Fare clic sul pulsante Annulla modifiche per annullare le modifiche non salvate.

3.3.7.2 Port range Forwarding

Port Range Forwarding ti permette di impostare servizi pubblici sulla tua rete, come server web, server ftp, server e-mail o altre applicazioni Internet specializzate. Le applicazioni Internet specializzate sono applicazioni che utilizzano l'accesso a Internet per svolgere funzioni quali la videoconferenza o il gioco online. Quando gli utenti inviano questo tipo di richiesta alla rete tramite Internet, il Router inoltrerà tali richieste al PC appropriato.

Port Range Forward

Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
web-tftp	800	8100	Both 👻	192.168.1.16	V
game	9000	10000	Both 💌	192.168.1.16	

Applicazione: Inserire il nome dell'applicazione nel campo fornito.

Start:Immettere il numero della prima porta dell'intervallo che si desidera visualizzare dagli utenti sul

Internet e inoltrato al PC.

Fine: Immettere il numero dell'ultima porta dell'intervallo che si desidera visualizzare dagli

utenti sul

Internet e inoltrato al PC.

Protocollo: Scegliere il protocollo giusto TCP, UDP o entrambi. Impostare questo a ciò

che l'applicazione richiede.

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del PC che esegue l'applicazione.

Abilita: Fare clic sulla casella di controllo Abilita per abilitare l'inoltro della porta per

l'applicazione.

Controllare tutti i valori e fare clic su **Salva impostazioni per salvare le impostazioni. Fare clic sul** pulsante Annulla modifiche per annullare le modifiche non salvate.

3.3.7.3 DMZ

La funzione di hosting DMZ (De Militarized Zone) consente a un utente locale di essere esposto a Internet per l'utilizzo di un servizio speciale come il gioco su Internet o la videoconferenza. DMZ hosting inoltra tutte le porte allo stesso tempo per un PC. La funzione Port Forwarding è più sicura perché apre solo le porte che si desidera avere aperto, mentre l'hosting DMZ apre tutte le porte di un computer, esponendo il computer in modo che Internet possa vederlo.

Demilitarized Zone (DMZ)		
DMZ		
Use DMZ	Enable Disable	
DMZ Host IP Address	192.168.8. 166	

Ogni PC la cui porta viene inoltrata deve avere un nuovo indirizzo IP statico assegnato perché il suo indirizzo IP può cambiare quando si utilizza la funzione DHCP. Indirizzo IP host DMZ: per esporre un PC a Internet, selezionare Abilita e inserire l'indirizzo IP del computer nel campo Indirizzo IP host DMZ. Per disabilitare la DMZ, mantenere il

impostazione predefinita Disabilita

Controllare tutti i valori e fare clic su **Salva impostazioni per salvare le impostazioni. Fare clic sul** pulsante Annulla modifiche per annullare le modifiche non salvate.

3.3.8 Impostazione QOS

3.3.8.1 Di base

Qos consente il controllo dell'allocazione della larghezza di banda a diversi servizi,

netmasks, MAC

indirizzi e le quattro porte LAN.

Main WAN QoS Settings	
Start QoS	O Enable O Disable
Port	WAN ~
Packet Scheduler	НТВ 🛩
Uplink (kbps)	0
Downlink (kbps)	O
Bkup WAN QoS Settings	
Start QoS	O Enable O Disable
Port	WAN 🗸
Packet Scheduler	НТВ 🛩
Uplink (kbps)	0
Downlink (kbps)	0

Uplink (kbps) Per usare la gestione della larghezza di banda (QOS) devi inserire i valori di larghezza di banda per il tuo uplink. Questi sono generalmente dall'80% al 90% della larghezza di banda massima.

Downlink (kbps) Per utilizzare la gestione della larghezza di banda (QOS) è necessario inserire valori di larghezza di banda per il downlink. Questi sono generalmente dall'80% al 90% della larghezza di banda massima.

3.3.8.2 Classificare

Priorità maschera di rete

Delete	IP/Mask	Priority
	192. 168. 1. 1/24	Exempt 💌
	192.168.2.3/24	Standard 💌
	192. 168. 3. 4/32	Express 💌
	192.168.4.5/32	Bulk 😒

È possibile specificare priorità per tutto il traffico da un determinato indirizzo IP o IP Range.

Controllare tutti i valori e fare clic su Salva impostazioni per salvare le impostazioni.

Fare clic sul pulsante Annulla modifiche per annullare le modifiche non salvate.

Manuale utente router industriale F3X26Q fintellienergy tech (R)

3.3.9 Applicazioni

3.3.9.1 Applicazione seriale

Questo è per la porta console su Router. Normalmente, questa porta viene usata per eseguire il debug del router. Questa porta può anche essere usata come porta seriale. Il router ha incorporato un programma seriale in TCP. I dati inviati alla porta seriale vengono incapsulati dallo stack di protocollo TCP/IP e quindi inviati al server di destinazione. Questa funzione può funzionare come un DTU (unità terminale dati).

Serial Applications	
Serial Applications	Enable O Disable
Baudrate	115200 💌
Databit	8 💌
Stopbit	1
Parity	None 💌
Flow Control	None 💙
Protocol	TCP(DTU) 🔽
Server Address	120.42.46.98
Server Port	55501
Device Number	12345678901
Device Id	12345678
Heartbeat Interval	60

Baudrate: Baud rate indica il numero di byte al secondo trasportati dal dispositivo, comunemente usato baud rate is115200, 57600, 38400, 19200.

Databit: i bit di dati possono essere 4, 5, 6, 7, 8, costituiscono un carattere. Il codice ASCII

è di solito usato. A partire dal bit più significativo viene trasmesso,.

Stopbit: segna la fine di un dato di carattere. È un alto livello di 1, 1,5, 2.

Parità: usa un set di dati per controllare l'errore dei dati

Controllo di flusso: include la parte hardware e la parte software in due modi.

Abilita funzione TCP seriale: abilita la funzione seriale alla TCP

Tipo di protocollo: Il tipo di protocollo per trasmettere dati.

UDP (DTU) - I dati trasmettono con protocollo UDP, funzionano come un dispositivo Four-Faith IP MODEM che ha protocollo di applicazione e sentire il meccanismo beat. Pure UDP - Trasmissione dati con protocollo UDP standard.

TCP(DTU) -- Trasmissione di dati con protocollo TCP, funziona come un dispositivo

Four-Faith P MODEM che ha protocollo di applicazione e sentire il meccanismo beat.

Pure TCP -- Trasmissione dati con protocollo TCP standard, Router è il client.

Server TCP -- Trasmissione dati con protocollo TCP standard, Router è il server.

TCST -- Trasmissione dati con protocollo TCP, Utilizzo di dati personalizzati

Indirizzo del server: Indirizzo IP o nome di dominio del data service center.

Porta server: porta di ascolto del centro di assistenza dati.

ID dispositivo: ID identità del router.

Numero di dispositivo: Numero di telefono del router.

Intervallo di battito cardiaco: L'intervallo di tempo per inviare il pacchetto battito cardiaco.

Questo elemento è valido solo quando si sceglie il tipo di protocollo UDP(DTU) o TCP(DTU).

TCP Server Listen Port: Questo elemento è valido quando il tipo di protocollo è "Server TCP"

Pacchetto Heartbeat personalizzato: Questo elemento è valido quando il tipo di protocollo è "TCST"

Pacchetti di registrazione personalizzati: Questo elemento è valido quando il tipo di protocollo è "TCST"

3.3.10 Amministrazione

3.3.10.1 Gestionale

La schermata Gestione consente di modificare le impostazioni del router. In questa pagina troverai la maggior parte degli elementi configurabili del codice Router.

Router Password		
Router Username	•••••	
Router Password	•••••	
Re-enter to confirm	•••••	

La nuova password non deve superare i 32 caratteri e non deve contenere spazi. Inserisci la nuova password una seconda volta per confermarla.

Nota Il nome utente predefinito è admin. Si raccomanda vivamente di modificare la password predefinita di fabbrica del router, che è admin. A tutti gli utenti che tentano di accedere all'utilità web del Router o alla Procedura guidata di configurazione verrà richiesta la password del Router.

Web

Access

Questa funzione consente di gestire il router utilizzando il protocollo HTTP o il protocollo HTTPS. Se si sceglie di disabilitare questa funzione, sarà richiesto un riavvio manuale. È inoltre possibile attivare o meno la pagina web delle informazioni del router. È ora possibile proteggere con password questa pagina (stesso nome utente e password di cui sopra).

Web Access	
Protocol	✓ НТТР П НТТРS
Auto-Refresh (in seconds)	3
Enable Info Site	● Enable ○ Disable
Info Site Password Protection	Enabled

Protocollo Questa funzione consente di gestire il router utilizzando il protocollo HTTP o

il protocollo HTTPS

Pagina 90

Auto-Refresh Regola l'intervallo di aggiornamento automatico della Web GUI. 0 disabilita

completamente questa funzione

Abilita Info Site Abilita o disabilita la pagina delle informazioni del

sistema di login

Info Site Password Protection Abilita o disabilita la funzione di protezione

password della pagina informativa del sistema

Remote Access		
Web GUI Management	Inable ○ Disable	
Use HTTPS		
Web GUI Port	8080	(Default: 8080, Range: 1 - 65535)
SSH Management	💿 Enable 🔿 Disable	
SSH Remote Port	22	(Default: 22, Range: 1 - 65535)
Telnet Management	O Enable 💿 Disable	

Accesso remoto Questa funzione consente di gestire il router da una posizione remota, tramite Internet. Per disabilitare questa funzione, mantenere l'impostazione predefinita, Disabilita. Per abilitare questo

caratteristica, selezionare Abilita e utilizzare la porta specificata (predefinita è 8080) sul PC per gestire in remoto il router. Devi anche cambiare la password predefinita del Router in una delle tue, se non l'hai già fatto.

Per gestire in remoto il router, immettere http://xxx.xxx.8080 (le x rappresentano l'indirizzo IP Internet del router e 8080 rappresenta la porta specificata) nel campo degli indirizzi del browser web. Ti verrà richiesta la password del Router.

Se si utilizza https è necessario specificare l'url come https://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 (non tutti i firmware lo supportano senza il supporto SSL).

Gestione SSH È inoltre possibile abilitare SSH per accedere da remoto al router in modo sicuro

Shell. Notare che il demone SSH deve essere abilitato nella pagina Services.

Nota

Se la funzione Remote Router Access è abilitata, chiunque conosca il Router

Indirizzo IP Internet e password saranno in grado di modificare le impostazioni del Router.

Telnet Management Abilita o disabilita la funzione Telnet remota

Cron	Enable O Disable
Additional Cron Jobs	

Cron II sottosistema cron pianifica l'esecuzione dei comandi Linux. Avrete bisogno di

utilizzare la riga di comando o script di avvio per utilizzare effettivamente questo.

Language Selection	
Language	English 💌

Lingua Impostare la pagina Router mostra il tipo di lingua, tra cui semplificato

<u><u></u><u></u>.</u>			
Cinese	е	Ind	ese.
	-		

R	emote Management		
	Remote Management	Enable O Disable	
	Protocol	○ V1.0	
	Remote Login Server IP	121.43.158.101	
	Remote Login Server Port	8039	(Default: 44008, Range: 1 - 65535)
	Heart Interval	60	(Default: 60Sec.Range: 1 - 999)
	Flow Upload Interval	300	(Default: 300Sec.Range: 1 - 86400)
	Device Number	8888888	
	Device Phone Number	13888888888	
	Device Type Description	Router	
	Customized Local Domian	wifi.cn	

Aggiornamento remoto: server di gestione remota sviluppato su misura per questa stazione Monitoraggio e gestione del router, parametri di configurazione, aggiornamenti pubblicitari WIFI.

Remote Management Login Server	💽 Enable 🔍 Disable	
Remote Login Server IP	192.168.8.57	
Remote Login Server Port	44008	(Default: 44008, Range: 1 - 65535)

Remote Management Login Server: Nel caso di più di un server, il server di login di gestione remota è un server generale. Collega il router a questo server di login, il server di login assegnerà un IP e una porta server disponibili per il router da connettere per la

Firmware Upgrade		
Firmware Upgrade	Enable Disable	
Upgrade Server IP	xmsx0618.f3322.org	
Upgrade Server Port	882	(Default: 882, Range: 1 - 65535)

Aggiornamento firmware: server remoto sviluppato su misura per questa stazione Aggiornamento firmware del router.

3.3.10.2 Keep Alive

Pianifica il riavvio

Schedule Reboot	
Schedule Reboot	Enable O Disable
Interval (in seconds)	3600
At a set Time	O 00 → :00 → Sunday →

Puoi programmare riavvii regolari per il Router: Regolarmente dopo xxx secondi. Ad una data specifica ogni settimana o ogni giorno.

Nota Per i riavvii basati sulla data Cron deve essere attivato. Vedere <u>Gestione per</u> <u>l'attivazione di Cron.</u>

3.3.10.3 Comandi

Comandi Puoi eseguire le linee di comando direttamente tramite Webinterface.

Command Shell	
Run Commands	Save Startup Save Shutdown Save Firewall Save Custom Script

Esegui comando È possibile eseguire linee di comando tramite l'interfaccia web. Riempi l'area di testo con il tuo comando e fai clic su Esegui comandi per inviare.

Avvio È possibile salvare alcune linee di comando da eseguire al Router dell'avvio. Riempire il

area di testo con i comandi (solo un comando per riga) e fare clic su Salva avvio.

Spegnimento È possibile salvare alcune linee di comando da eseguire al router di shutdown. Riempi l'area di testo con i comandi (un solo comando per riga) e fai clic su Salva spegnimento.

Firewall Ogni volta che il firewall viene avviato, può eseguire alcune istruzioni iptables personalizzate. Riempire l'area di testo con le istruzioni del firewall (un solo comando per riga) e fare clic su Salva firewall.

Script personalizzato Lo script personalizzato viene memorizzato nel file

/tmp/custom.sh. Puoi eseguirlo manualmente o usare cron per chiamarlo. Riempi l'area di testo con le istruzioni dello script (solo un comando per riga) e fai clic su Salva script personalizzato.

3.3.10.4 Default di fabbrica

Factory Defaults			
Reset router settings			
Restore Factory Defaults	O Yes 💿	No	

Ripristina le impostazioni del router Fare clic sul pulsante Sì per ripristinare tutte le impostazioni di configurazione ai valori predefiniti. Quindi fare clic sul pulsante Applica impostazioni.

Nota

Tutte le impostazioni salvate andranno perse quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite. Dopo il ripristino del router è accessibile con l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.1 e l'amministratore di password predefinito.

3.3.10.5 Aggiornamento del firmware

ter flashing, reset to	Don't reset	~	
	Least something	and the second s	
ase select a file to upgrade			浏览…

Aggiornamento del firmware Le nuove versioni del firmware sono pubblicate su www.. com e possono essere scaricate. Se il router non presenta difficoltà, non è necessario scaricare una versione del firmware più recente, a meno che tale versione non abbia una nuova funzionalità da utilizzare.

Nota

Quando si aggiorna il firmware del router, si perdono le impostazioni di configurazione, quindi assicurarsi di annotare le impostazioni del router prima di aggiornare il firmware.

Per aggiornare il firmware del router:

- 1. Scaricare il file di aggiornamento del firmware dal sito web.
- 2. Fare clic sul pulsante Sfoglia... e scegliere il file di aggiornamento del firmware.
- 3. Fare clic sul pulsante Aggiorna e attendere che l'aggiornamento sia terminato.

Nota

L'aggiornamento del firmware può richiedere alcuni minuti.

Non spegnere l'alimentazione o premere il pulsante di reset!

Dopo il lampeggio, ripristinare Se si desidera ripristinare il router alle impostazioni predefinite per la versione del firmware che si sta aggiornando, fare clic sull'opzione Impostazioni predefinite del firmware.

3.3.10.6 Backup

	Backup Configuration		
Backup Settings			
Click the "Backup" button to download the configuration	n backup file to your computer.		
Restore Configuration			
Restore Settings			
Please select a file to restore	浏览…		
W A R I Only upload files backed up using this firm Do not upload any files that wer	N I N G ware and from the same model of router. re not created by this interface!		

Impostazioni di backup È possibile eseguire il backup della configurazione corrente nel caso in cui

sia necessario reimpostare

il Router torna alle impostazioni predefinite di fabbrica. Fare clic sul pulsante Backup per

eseguire il backup

configurazione attuale.

Ripristina impostazioni Fare clic sul pulsante Sfoglia... per cercare un file di configurazione

attualmente salvato sul PC. Fare clic sul pulsante Ripristina per sovrascrivere tutte le configurazioni correnti con quelle nel file di configurazione.

Nota

Ripristina solo le configurazioni con i file sottoposti a backup utilizzando lo stesso

firmware e lo stesso modello di router.

3.3.11 Status

3.3.11.1 Router

S	ystem	
	Router Name	Four-Faith
	Router Model	Four-Faith Router
	Firmware Version	F3x26Q v1.1 (Aug 17 2018 11:35:46) std - build 3295M
	MAC Address	54:D0:B4:00:00:23
	Host Name	
	WAN Domain Name	
	LAN Domain Name	
	Current Time	Not available
	Uptime	2 days, 18:57

Nome del router: nome del router

Modello del router: modello del router, non disponibile per modificare la versione del firmware: informazioni sulla versione

del software

Indirizzo MAC: indirizzo MAC della WAN, impostazione - Clone MAC Address per modificare

Nome host: nome host del router, impostazione - impostazione di base per modificare

Nome di dominio WAN: nome di dominio della WAN, impostazione - impostazione di base per modificare

Nome di dominio LAN: nome di dominio della LAN, non disponibile per modificare

Ora attuale: ora locale del sistema

Uptime: operatività fino all'accensione del sistema

Memory		
Total Available	125192 kB / 131072 kB	96%
Free	94884 kB / 125192 kB	76%
Used	30308 kB / 125192 kB	24%
Buffers	3412 kB / 30308 kB	11%
Cached	11936 kB / 30308 kB	39%
Active	10528 kB / 30308 kB	35%
Inactive	6512 kB / 30308 kB	21%

Totale Disponibile: la stanza per il totale disponibile di RAM (cioè memoria fisica meno qualche riserva e il kernel di byte di codice binario)

Gratis: memoria libera, il router si riavvia se la memoria è inferiore a 500kb

Usato: memoria usata, memoria disponibile totale meno memoria libera

Buffer: memoria usata per buffer,

Memorizzazione nella cache: la memoria utilizzata dalla memoria cache ad alta velocità

Attiva: uso attivo del buffer o dimensione della pagina della memoria della cache

Network		
IP Filter Maximum Ports	4096	
Active IP Connections	<u>43</u>	1%

Porte massime del filtro IP: il preset è 4096, disponibile per la ri-gestione

Connessioni IP attive: monitora in tempo reale le connessioni IP attive del sistema,

clicca per vedere la tabella come blow:

Manuale utente router industriale F3X26Q

53

	1 I I	P
\sim	Intel	lienerav
	111601	tech

No. Protocol	Timeout (s)	Source Address	Remote Address	Service Name	State
1 TCP	60	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
2 TCP	30	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
3 TCP	65	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
4 TCP	96	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
5 TCP	99	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
6 TCP	70	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
7 TCP	74	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
8 TCP	115	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
9 TCP	84	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
10 TCP	3599	192.168.1.120	192.168.1.1	80	ESTABLISHED
11 TCP	3599	192.168.1.120	192.168.1.1	80	ESTABLISHED
12 TCP	108	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
13 TCP	3600	192.168.1.120	192.168.1.1	80	ESTABLISHED
14 TCP	93	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
15 TCP	102	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
16 TCP	74	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
17 TCP	3599	192.168.1.120	192.168.1.1	80	ESTABLISHED
18 TCP	15	192.168.1.120	192,168,1,1	80	TIME_WAIT
19 TCP	25	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
20 TCP	90	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
21 UDP	26	192.168.8.119	255.255.255.255	1947	UNREPLIED
22 TCP	77	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
23 TCP	35	192.168.1.120	192,168,1,1	80	TIME_WAIT
24 TCP	74	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
25 TCP	40	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
26 TCP	3599	192.168.1.120	192.168.1.1	80	ESTABLISHED
27 TCP	74	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
28 TCP	74	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
29 TCP	4	192.168.1.120	192.168.1.1	80	TIME_WAIT
30 UDP	31	192.168.8.160	224.0.0.1	9166	UNREPLIED
D1 TCD	74	102 160 1 120	102 169 1 1	90	THAT MALATT

Connessioni IP attive: totale connessioni IP attive

Protocollo: protocollo di connessione

Timeout: timeout di connessione, l'unità è seconda

Indirizzo sorgente: indirizzo IP sorgente

Indirizzo remoto: indirizzo IP remoto

Nome del servizio: porta di servizio di connessione

Stato: stato visualizzato

3.3.11.2 WAN

Active IP Connections

Connection Type	Automatic Configuration - DHCP
-----------------	--------------------------------

Connection Uptime

Not available

Tipo di connessione: disabilitato, IP statico, configurazione automatica-DHCP, PPPOE,

PPTP, L2TP, 3G/UMTS

Uptime di connessione: uptime di connessione; Se si disconnette, visualizzare Non

disponibile

IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
DNS 1	
DNS 2	
DNS 3	

Indirizzo IP: indirizzo IP di Router WAN Subnet Mask: maschera di sottorete di Router

WAN Gateway: il gateway di Router WAN

DNS1, DNS2, DNS3: DNS1/DNS2/DNS3 del router WAN

Remaining Lease Time

0 days 23:38:43
DHCP Release DHCP Rene

Tempo rimanente di locazione: tempo rimanente di locazione dell'indirizzo IP in modo

DHCP

Rilascio DHCP: indirizzo DHCP di rilascio

DHCP Renew: rinnova l'indirizzo IP in modo DHCP, il default è di 1 giorno

Login Status

Disconnected Connect

Stato di accesso: stato della connessione della WAN

Disconnessione: disconnessione

Connessione: collegare

Module Type

ZTE-EVDO MODULE

Signal Status

-79 dBm CDMA/HDR

Network

Tipo di modulo: tipo di modulo in modo 3G/UMTS

Stato del segnale: intensità del segnale del modulo in modo 3G/UMTS

Rete: tipo di rete del modulo in modo 3G/UMTS

Total Traffic			
Incoming (MBytes)	0		
Outgoing (MBytes)	0		



Flusso totale: flusso dall'interruzione di corrente dell'ultima volta fino ad ora statistiche,

download e direzione di caricamento

Flusso mensile: il flusso di un mese, l'unità è MB

Ultimo mese: il flusso del mese scorso

Mese Prossimo: il flusso del prossimo mese

 Data Administration

 Backup
 Restore
 Delete

Backup: backup amministrazione dei dati Restore: restore data administration Delete:

delete data administration

3.3.11.3 LAN

LAN Status		
MAC Address	00:0C:43:30:52:77	
IP Address	192.168.1.1	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	0.0.0.0	
Local DNS	0.0.0	

Indirizzo MAC: indirizzo MAC della porta LAN ethernet

Indirizzo IP: Indirizzo IP della porta LAN

Subnet Mask: Subnet Mask della porta LAN

Gateway: Gateway della porta LAN

DNS locale: DNS della porta LAN

lost Name	IP Address	MAC Address	Conn. Count	Ratio [4096]
-----------	------------	-------------	-------------	--------------

Nome host: nome host del client LAN

Indirizzo IP: indirizzo IP del client

Indirizzo MAC: indirizzo MAC del client

Conn. Count: conteggio delle connessioni causato dal cliente

Rapporto: il rapporto di connessione 4096

-

Pagina 102

Server DNCP: abilita o disabilita il funzionamento del router come server DHCP Demone DHCP: l'accordo assegnato utilizzando DHCP tra cui Dnsmasq e uDHCPd Indirizzo IP iniziale: l'indirizzo IP iniziale del pool di indirizzi del server DHCP Indirizzo IP finale: l'indirizzo IP finale del pool di indirizzi del server DHCP

Client Lease Time: il tempo di locazione del client DHCP

-		-1	-	
DH	CP	C	ien	ts_

Host Name	IP Address	MAC Address	Client Lease Time	Delete
PC-201011161332	192.168.1.142	00:21:5C:33:4D:29	1 day 00:00:00	Ô
jack-lincw	192.168.1.117	44:37:E6:3F:45:54	1 day 00:00:00	俞
*	192.168.1.149	00:0C:E7:00:00:00	1 day 00:00:00	俞

Indirizzo IP: indirizzo IP del client

Indirizzo MAC: indirizzo MAC del client

Scade: la scadenza il cliente affitta l'indirizzo IP

Elimina: clicca per eliminare il client DHCP

Connected P	PPOE Clients		
Interface	User Name	Local IP	Delete
ppp0	hometest	192.168.10.10	Û

Interfaccia: l'interfaccia assegnata dal sistema dial-up

Nome utente: nome utente del client PPPOE

IP locale: indirizzo IP assegnato dal client PPPOE

Elimina: clicca per eliminare il client PPPOE

Connected L2TP Server				
Interface	Local IP	Remote IP	Delete	
рррО	172.168.8.2	172.168.8.1	Ô	

Interfaccia: l'interfaccia assegnata dal sistema dial-up

IP locale: indirizzo IP del tunnel di L2TP locale

IP remoto: indirizzo IP del tunnel del server L2TP

Elimina: clicca per scollegare L2TP

Connected L	2TP Clients			
Interface	User Name	Local IP	Remote IP	Delete
ppp1	hometest	192.168.50.2	120.42.46.98	Û

Interfaccia: l'interfaccia assegnata dal sistema dial-up

Nome utente: nome utente del client

IP locale: indirizzo IP del tunnel del client L2TP

IP remoto: indirizzo IP del client L2TP

Elimina: clicca per eliminare il client L2TP

Interface	Local IP	Remote IP	Delete
-----------	----------	-----------	--------

Interfaccia: l'interfaccia assegnata dal sistema dial-up

IP locale: indirizzo IP del tunnel del PPTP locale

IP remoto: indirizzo IP del tunnel del server PPTP

Elimina: clicca per scollegare PPTP

Connected P	PPTP Clients			
Interface	User Name	Local IP	Remote IP	Delete
ppp1	hometest	192.168.5.1	120.42.46.98	Ô

Interfaccia: l'interfaccia assegnata dal sistema dial-up

Nome utente: nome utente del client

IP locale: indirizzo IP del tunnel del client PPTP

IP remoto: indirizzo IP del client PPTP

Elimina: clicca per eliminare il client PPTP

3.3.11.4 Senza fili

W	Wireless Status				
	MAC Address	<u>54:d0:b4:00:00:24</u>			
	Radio	Radio is On			
	Mode	AP			
	Network	Mixed			
	SSID	ssid			
	Channel	2 (2417 MHz)			
	TX Power	100 mW			
	Rate	Auto			
	Encryption - Interface wl0	Disabled			
	PPTP Status	Disconnected			

Indirizzo MAC: indirizzo MAC del client wireless

Radio: indicazione se la radio è accesa o no

Modalità: modalità senza fili

Rete: modalità di rete wireless

SSID: nome della rete wireless

Canale: canale di rete senza fili

Potenza TX: potenza di riflessione della rete wireless

Tasso: tasso di riflessione della rete wireless

Encryption-Interface wI0: abilitare o diasbal Encryption-Interface wI0

Stato PPTP: mostra stato pptp wireless

3.3.11.5 Larghezza di banda



Grafico LAN di monitoraggio della larghezza di banda

asse ascissa: tempo

asse verticale: velocità di rotazione



Grafico WAN di monitoraggio della larghezza di banda

asse ascissa: tempo

Pagina 106



asse verticale: velocità di rotazione

3.3.11.6 System-Info

Router	
Router Name	Four-Faith
Router Model	Four-Faith Router
LAN MAC	00:0C:43:30:52:77
WAN MAC	00:0C:43:30:52:78
Wireless MAC	00:0C:43:30:52:79
WAN IP	10.34.107.156
LAN IP	192.168.1.1

Nome del router: il nome del router Modello del router: il modello del router LAN MAC: indirizzo MAC della porta LAN WAN MAC: indirizzo MAC della porta WAN Wireless MAC: indirizzo MAC del wireless WAN IP: indirizzo IP della porta WAN LAN IP: indirizzo IP della porta LAN

V	Vireless	
	Radio	Radio is On
	Mode	AP
	Network	Mixed
	SSID	ssid
	Channel	2 (2417 MHz)
	TX Power	100 mW
	Rate	Auto

Radio: indicazione se la radio è accesa o no

Modalità: modalità senza fili

Rete: modalità di rete wireless

SSID: nome della rete wireless

Canale: canale di rete senza fili

Potenza TX: potenza di riflessione della rete wireless

Tasso: tasso di riflessione della rete wireless

Services		
DHCP Server	Enabled	
ff-radauth	Disabled	
USB Support	Disabled	

Server DHCP: abilitato o disattivato

ff-radauth: abilitato o disabilitato

Supporto USB: abilitato o disattivato
Manuale utente router industriale F3X26Q intellienergy tech

1emory	
Total Available	122.3 MB / 128.0 MB
Free	92.6 MB / 122.3 MB
Used	29.6 MB / 122.3 MB
Buffers	3.3 MB / 29.6 MB
Cached	11.7 MB / 29.6 MB
Active	10.3 MB / 29.6 MB
Inactive	6.4 MB / 29.6 MB

Totale Disponibile: la stanza per il totale disponibile di RAM (cioè memoria fisica meno

qualche riserva e il kernel di byte di codice binario)

 \mathbf{P}

Gratis: memoria libera, il router si riavvia se la memoria è inferiore a 500kb

Usato: memoria usata, memoria disponibile totale meno memoria libera

Buffer: memoria usata per i buffer, memoria disponibile totale meno memoria allocata

Cache: la memoria utilizzata dalla memoria cache ad alta velocità

Attivo: Uso attivo del buffer o della memoria cache dimensione della pagina del file

Inattivo: non viene spesso utilizzato in un buffer o cache dimensione della pagina di DHCP Clients

memoria	IP Address	MAC Address	Expires	
*	192.168.1.143	xx:xx:xx:DD:45	1 day 00:00:00	
four-488e1df5fa	192.168.1.125	xxxxxxxxxxx:D8:F7	1 day 00:00:00	
Mycenae-PC	192.168.1.116	xxxxxxxxxxx;5E:30	1 day 00:00:00	

Nome host: nome host del client LAN

Indirizzo IP: indirizzo IP del client

Indirizzo MAC: indirizzo MAC del client

Scade: la scadenza il cliente affitta l'indirizzo IP



Appendice

I passaggi seguenti descrivono come configurare Windows XP Hyper Terminal.

1. Premere "Start" "Programmi" "Accessori" "Comunicazioni" "Hyper Terminal"

Connection Description	? 🗙
New Connection	
Enter a name and choose an icon for the connection:	
Name:	
ff	
lcon:	
S 📚 😒 🗐	8
OK Ca	ncel

- 2. Nome connessione di ingresso, scegliere "OK"
- 3. Scegliere la porta COM corretta che si connette al modem, scegliere "OK"

Connect To		? 🗙
🧞 ff		
Enter details for	the phone number that you wan	it to dial:
Country/region:	United States (1)	~
Area code:	123	
Phone number:		
Connect using:	COM1	~
	OK Ca	ancel

4. Configurare i parametri della porta seriale come segue, scegliere "OK" bit al secondo:

115200

Bit di dati: 8

Parità: Nessuna

Bit di arresto: 1



Controllo di flusso: Nessuno

COM1 Properties		? 🔀
Port Settings		
Bits per second:	115200	
Data bits:	8	~
Parity:	None	~
Stop bits:	1	~
Flow control:	None	
	Restore)efaults
	K Cancel	Apply

5. Operazione Hyper Terminal completa, Funziona come segue

🗞 ff - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
Connected 0:00:06 Auto detect Auto detect SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

Nota: Se l'utente utilizza il sistema Win7, è possibile scaricare un super terminale Win7 su

Internet. Interfaccia seriale universale o altro software simile.