


# IME07-IMDM10 SCHEMA DI COLLEGAMENTO


## MODEM GSM/GPRS ESTERNO PER **IMC10**

Antenna idonea per GSM/GPRS  
con connettore SMA

STATO DEL LED:  
 - LAMPEGGIO VELOCE = MANCANZA DI COPERTURA / SIM NON REGISTRATA  
 - LAMPEGGIO LENTO = PRESENZA DI COPERTURA / SIM REGISTRATA  
 - ACCESO FISSO = CONNESSIONE EFFETTUATA / TX-Rx



LA SIM DEVE ESSERE INSERITA CON I  
CONTATTI VERSO L'ESTERNO



**ATTENZIONE!!!**  
 Il modem IMDM10 è stato progettato per essere collegato esclusivamente ai controllori IMC10: IL COLLEGAMENTO STABILITO TRAMITE IL CAVO IN DOTAZIONE FORNISCE ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE.  
**NON SCOLLEGARE IL MODEM DAL CONTROLLORE CON L'ALIMENTAZIONE PRESENTE!!**